90

Manual del usuario OASIS PLUS

Videoguía

Haga una cita

Pre eres ver un tutorial? Escanee el código QR o visite esta página: avantree.com/oasis-plus/video para obtener una guía paso a paso.

También puede reservar una cita con uno de nuestros agentes de soporte técnico en: avantree.com/book-a-call

VIDEO GUIDE

ES

92

93
93
94
95

96
96
97
98
99
100
102
103
104
105

106

108

109

111

Contenido

Contenidos del Paquete Introducción del Producto Descripción del producto
Función de Teclas
Indicadores LED

Usar con TV (Modo Transmisor) Conexión a la televisión
OPCIÓN 1: Salida óptica (recomendado) OPCIÓN 2: Entrada AUX de 3,5 mm
OPCIÓN 3: Puertos RCA
Conectar Auriculares
Ajustes de Televisión
Agregue un segundo par de Auriculares
Vuelva a conectar los Auriculares
Uso de una Barra de Sonido (función bupass)

Uso como Receptor de Audio (modo receptor) Especi caciones
FAQ
Contactos

91

Manual del usuario OASIS PLUS

92

Manual del usuario OASIS PLUS

ES

Contenidos del Paquete

Oasis Plus -
Transmisor Bluetooth

Cable de Audio
óptico Digital

Cable de Audio
AUX de 3,5 mm

Adaptador AUX de
3,5 mm a RCA

Cable de alimentación
micro USB

A B

C

E

D

93

Manual del usuario OASIS PLUS

ES

Introducción del Producto

Salida de altavoz Entrada de televisión

E

Indicadores de
modo

Botones de control de
volumen

Activar/desactivar entrada de audio/mensaje de voz

PAIR

Cambio de
Modalidad

Indicadores de
señal de audio

Conmutación de
prioridad de baja
latencia (LL) / alta
de nición (HD).

Indicadores de
conexión del
dispositivo

Altavoz de voz

Indicadores de códec
de audio

Descripción del Producto

5

2

3

4

DC IN AUX OPTICAL OPTICAL AUX

RX Output
To Speaker

TX Input
From TV

AUX
OPT

SBC
APTX
LL
HD

RX

TX A
B

AUX

VOICE
ON/OFF

OPT 1

A

C

D

B

94

ES

Función de Teclas t

Manual del usuario OASIS PLUS

1

2

5

3

4

Cambie a la posición "TX" para encender el Oasis Plus y ponerlo en modo transmisor

Cambie a la posición "RX" para encender el Oasis Plus y colocarlo en modo receptor

Cambie a la posición "OFF" o "TX" para desviar el audio a los altavoces

AUX
OPT

Cambie a la posición "LL PRIORITY" para ingresar al modo de baja latencia (solo con dispositivos compatibles con aptX-LL)

Cambie a la posición "HD PRIORITY" para ingresar al modo de audio de alta de nición (solo con dispositivos compatibles con aptX-HD)

Mantenga presionado durante 2 segundos para ingresar al modo de emparejamiento

Presione una vez para cambiar entre las entradas de audio AUX/RCA y OPT

Mantenga presionado durante 7 segundos para activar/desactivar el comando de voz

Presione una vez para ajustar el volumen

Mantenga presionados ambos botones durante
7 segundos para borrar su historial de empareja-miento

Manténgalo presionado durante 3 segundos
para reproducir/saltar pistas (solo modo RX)

HD Priority

LL Priority

RX
Bypass

TX

OFF

No. Función de Teclas

95

ES

Indicadores LED

Manual del usuario OASIS PLUS

Luz blanca sólida de "TX" /
"RX"

Luz verde y blanca alterna
de "TX" / "RX"
Luz blanca intermitente en "TX" / "RX"

Luz blanca continua en "SBC", "APTX", "LL" o "HD"

Emparejamiento

Luz blanca intermitente o ja en "OPT" / "AUX"
Luz blanca intermitente en "OPT" / "AUX"

Luz blanca ja en "OPT" / "AUX"

Luz blanca continua en "A" / "A" y "B"

Reconexión al último dispositivo utilizado Entrada de audio
OPT/AUX seleccionada

TX: modo transmisor; RX: Modo receptor

Transmisión de sonido en códec de audio SBC, aptX, aptX LL o aptX HD
Conexión exitosa a sus

dispositivos

Señal de audio válida

Señal de audio no válida

A

B

C

D

No. Indicadores de Estado

96

ES

Oasis Plus debe estar conectado a una fuente de alimentación a través del cable de alimentación suministrado para poder funcionar. Conecte el transmisor a:

1. El puerto de alimentación USB de un televisor (recomen-dado para que se encienda/apague con el televisor), O
2. Un tomacorriente cercano: adaptador USB de
5 V/500 mA-2 A (cualquier cargador de teléfono debería funcionar. Comuníquese con support@avantree.com si desea que le enviemos un adaptador gratuito)

Una vez que Oasis Plus esté conectado a su fuente de alimentación, mueva en la posición "TX". Ahora puedes conectarlo a la salida de audio de tu TV. Puedes elegir una de las 3 formas diferentes de hacerlo:

RX

Bypass

TX

OFF

Manual del usuario OASIS PLUS

Usar con Televisor

Conexión a la Televisión

MODO TRANSMISOR

97

ES

OPCIÓN 1 Port OPTIQUE (recommandé)

TV

DC IN AUX OPTICAL OPTICAL AUX

RX Output
To Speaker

TX Input
From TV

OPT OUT

OPTICAL

PASO 1

Enchufe el cable de audio óptico suministrado en el puerto "SALIDA óptica" u "SALIDA OPCIONAL" del televisor, luego conecte el otro extremo en el puerto óptico del transmisor en la sección "ENTRADA TX DESDE TV".

PASO 2

Veri que los indicadores de señal de audio del transmisor y asegúrese de que "OPT" esté encendido. Si no, presione la tecla una vez. AUX

OPT

B

Manual del usuario OASIS PLUS

PASO 2

Veri que los indicadores de señal de audio del transmisor y asegúrese de que "AUX" esté encendido. Si no, presione la tecla
una vez.

98

ES

AUX
OPT

Manual del usuario OASIS PLUS

OPCIÓN 2 Entrada AUX de 3,5 mm

PASO 1
Conecte el cable de audio AUX de 3,5 mm suministrado al puerto AUX de 3,5 mm del televisor, luego conecte el otro extremo al puerto AUX de 3,5 mm del transmisor en la sección "ENTRADA TX DESDE TV".

DC IN AUX OPTICAL OPTICAL AUX

RX Output
To Speaker

TX Input
From TV

TV

AUX

C

99

ES

Manual del usuario OASIS PLUS

PASO 2

Veri que los indicadores de señal de audio del transmisor y asegúrese de que "AUX" esté encendido. Si no, presione la tecla
una vez. AUX

OPT

NOTA: Veri que dos veces para asegurarse de que los cables ópticos/R CA estén conectados a los puertos de SALIDA de audio del televisor y no a los puertos ENTRADA DE AUDIO/ENTRADA DE COMPONENTES.

DC IN AUX OPTICAL OPTICAL AUX

RX Output
To Speaker

TX Input
From TV

AUDIO OUT

TV

AUX

PASO 1

Inserte los enchufes RCA rojo y blanco en los puertos "SALIDA DE AUDIO" de su televisor, luego use el adaptador RCA a AUX suministrado para conectar el otro extremo al puerto AUX de 3,5 mm de su transmisor en la sección "ENTRADA TX DESDE TV".

OPCIÓN 3 Puerto RCA

C D

PASO 1
Enciende todo.

PASO 2

Al usarlo por primera vez, Oasis Plus entrará automáticamente en MODO DE EMPAREJAMIENTO. Para un uso posterior, ponga su Oasis Plus en MODO DE EMPAREJAMIENTO manteniendo pulsado el botón hasta que el LED de "TX" parpadee alternativamente en verde y blanco.

PASO 3

Ponga sus auriculares/altavoces Bluetooth en modo PAIRING.

PASO 4

Mantenga el Oasis Plus y su dispositivo juntos y espere de 5 a
10 segundos hasta que se conecten. Una vez conectado, el indicador "TX" y la "A" del indicador de conexión del dispositi-vo se volverán de color blanco jo.

100

ES Manual del usuario OASIS PLUS

Ahora que su Oasis Plus está con gurado, puede conectar sus auriculares al transmisor.

NOTA 1: La mayoría de los casos en los que el dispositivo y el transmisor
no se conectan se deben a que el dispositivo no está colocado correcta-mente en MODO DE EMPAREJAMIENTO. Vuelva a veri car que su
dispositivo esté correctamente en MODO DE EMPAREJAMIENTO (generalmente indicado por un indicador LED rojo y azul que alterna). Para obtener más detalles, consulte el manual de usuario en línea del dispositivo.

Conexión de Auriculares

MODO TRANSMISOR

101ES

Manual del usuario OASIS PLUS

NOTA 2: Algunos televisores inteligentes buscarán automáticamente
e intentarán emparejarse con cualquier dispositivo Bluetooth cercano.
Si su televisor le pide que conecte sus auriculares Bluetooth u Oasis
Plus, "DENIEGUE" la solicitud para que su dispositivo pueda empare-
jarse correctamente con el transmisor.

Avantree Oasis Plus
Se requiere su permiso para
conectar su dispositivo al televisor.

Permitir

Rechazar

Cerca

Manual del usuario OASIS PLUS

102 ES

Si se conectó a su televisor a través de la salida óptica o "OPT OUT"puerto, primero deberá con gurar los ajustes del televisor Recibir audio.

PASO 1

Con el control remoto de su televisor, presione el botón CONFI-GURACIÓN y navegue hasta la pestaña SONIDO dentro del menú de con guración. (Tenga en cuenta que puede haber diferencias en los nombres de los ajustes según la marca de su televisor).

PASO 2

Vaya a SALIDA DE AUDIO y seleccione “SALIDA ÓPTICA / SALIDA DIGITAL”. Muchos televisores harán esto automáticamente; omita este paso si es necesario.

PASO 3
Establezca el formato de salida de audio en “PCM / STEREO” ON o “DOLBY” OFF.

Si tiene problemas para encontrar esta con guración, puede escanear el código QR relacionado con la marca de su televisor o visitar: avantree.com/oasis-plus/tv-audio-settings para obtener más detalles.

Sound
Salida de
audio

Salida
óptica

Formato de
audio digital o

PCM/estéreo

Dolby
desactivado

LG SONY SAMSUNG

Con guración de su televisor (SOLO PARA CONEXIONES ÓPTICAS) F

MODO TRANSMISOR

Añadir un segundo par de auriculares

Si lo desea, puede conectarse y escuchar la televisión simultán- eamente con dos pares de auriculares. Visite
avantree.com/oasis-plus/video si pre ere ver una guía en video sobre este proceso.

PASO 1

Associez votre première paire d'écouteurs à l'Oasis Plus en Empareje su primer par de auriculares con Oasis Plus siguiendo los pasos de la sección "Conectar sus auriculares" (página 12).

PASO 2

Una vez que su primer dispositivo se haya conectado con éxito, vuelva a poner su Oasis Plus en MODO DE EMPAREJA-MIENTO manteniendo presionado el botón hasta que el LED "TX" parpadee alternativamente en VERDE y BLANCO.

PASO 3

Ponga su segundo par de auriculares/altavoces Bluetooth en modo PAIRING. Consulte el manual del usuario del auricu-lar/altavoz para obtener más detalles si es necesario.

PASO 4

Mantenga el Oasis Plus y su segundo dispositivo juntos y
espere de 5 a 10 segundos hasta que se conecten. Una vez conectado, el indicador "TX" y la "B" del indicador de conexión del dispositivo se volverán de color blanco jo.

Manual del usuario OASIS PLUS

103ES

NOTA: La función de compatibilidad con auriculares duales funciona
con la mayoría de los auriculares, pero no con todos. Algunos auric-
ulares inalámbricos verdaderos en particular no funcionan bien
con el modo de auriculares duales del transmisor Bluetooth.

MODO TRANSMISOR

Por lo general, NO es necesario volver a emparejar sus auricu-lares/altavoces Bluetooth con Oasis Plus cada vez. Una vez emparejados correctamente, deberían volver a conectarse automáticamente cuando ambos dispositivos estén encendidos (esto puede tardar unos segundos).

Si el dispositivo no se vuelve a conectar automáticamente después de 5 a 10 segundos, puede iniciar manualmente la reconexión presionando la tecla en el Oasis Plus una vez y esperando 10-15 segundos. Si el problema persiste, intente iniciar la reconexión también en su dispositivo de audio (por lo general, presionando una vez el botón principal de reproducción de Bluetooth en los auriculares).

NOTA: Si ha emparejado los auriculares con un dispositivo Bluetooth diferente, apague Bluetooth en esos dispositivos. Los Airpods en
particular siempre darán prioridad a los iPhones para el emparejamien-
to automático, por lo que deberá mantener el Bluetooth de su iPhone apagado cuando empareje sus Airpods con el Oasis Plus.

Reconexión de auriculares

ES Manual del usuario OASIS PLUS

104

MODO TRANSMISOR

PASO 1

Mover a la posición "TX / BYPASS" o "OFF".

PASO 2

Conecte un cable óptico adicional o AUX de 3,5 mm al puerto de audio relacionado en la sección "SALIDA RX A ALTAVOZ"
del transmisor.

PASO 3
Conecte el otro extremo a su sistema de audio externo. Sistema de Sonido de TV/Fuente de Audio

ES

105

RX

Bypass

TX

OFF

Manual del usuario OASIS PLUS

Escuche con una barra de sonido

La función de pass-through de Oasis Plus le permite escuchar a través de auriculares y una barra de sonido externa/AVR estéreo al mismo tiempo.

NOTA: Bypass solo funciona con el mismo tipo de entrada/salida, p.
si se conecta a su televisor a través de OPT, también deberá conectar su altavoz a través de OPT.

B

DC IN AUX OPTICAL OPTICAL AUX

RX Output TX Input

TV / Source audio

Système audio

Oasis Plus

MODO TRANSMISOR

ES

106

Manual del usuario OASIS PLUS

PASO 1

Mover a la posicion “RX”.

PASO 2
Con el cable de alimentación suministrado, conecte Oasis Plus al puerto USB del altavoz o a un tomacorriente de pared a través de un adaptador USB de 5 V/500 mA-2 A (cualquier cargador de teléfono debería funcionar. Póngase en contacto con support@avantree.com si desea un adaptador gratuito)

PASO 3
Conéctese a su altavoz/barra de sonido a través de los cables AUX, RCA u OPT incluidos. Inserte el otro extremo en la sección "SALIDA RX AL ALTAVOZ" del transmisor.

El modo receptor (RX) del Oasis Plus le permite recibir audio de una fuente habilitada para Bluetooth (como un teléfono) y emitirlo a través de un altavoz no compatible con Bluetooth o similar.

Uso como Receptor de Audio Inalámbrico

Sound System

DC IN AUX OPTICAL OPTICAL AUX

RX Output
To Speaker

TX Input
From TV

AUX OPTICAL

RX Output
To Speaker

RX
Bypass

TX

OFF

RX

Bypass

TX

OFF

MODO TRANSMISOR

Manual del usuario OASIS PLUS

ES

107

PASO 4
El Oasis Plus debería entrar automáticamente en MODO DE EMPAREJAMIENTO. Si no, mantenga presionada la tecla hasta que el LED "RX" parpadee alternativamente en VERDE y BLANCO.

PASO 5

En su dispositivo fuente de audio, active Bluetooth y selecci-one "Avantree Oasis Plus" en el menú de Bluetooth.

F

PASO 6

Mantenga Oasis Plus y su dispositivo juntos y espere de 5 a 10 segundos. Una vez conectado, el indicador "RX" y la "A" del indicador de conexión del dispositivo se volverán de color blanco jo.

Avantree Oasis Plus Ⅱ

MY DEVICES

Manual del usuario OASIS PLUS

ES

108

Especi caciones

Versión Bluetooth
Per les Compatibles

Códecs de Audio

Rango de Transmisión Voltaje/Corriente de entrada Frecuencia Admitida en Modo óptico
Formato de Audio Admitido
en modo óptico
Peso neto

v5.0
A2DP, AVRCP
aptX-HD, aptX-LL, FastStream, aptX, SBC
Hasta a 164ft / 50m
DC5.0V / 500Ma-2A

<48KHz, 16bit

PCM / LPCM

90g

F

FAQ

A continuación se presentan algunas de las preguntas más comunes que la gente tiene al instalar.

Puedo tener audio a través de los parlantes de mi televisor y de los auriculares inalámbricos al mismo tiempo?

Esto depende completamente de si su televisor admite o no la capacidad de transmitir audio a 2 fuentes al mismo tiempo. Puede probar algunos métodos diferentes para veri car si su televisor puede hacer esto o no, consulte avantree.com/oasis-plus/sound para obtener más detalles.

Por qué se retrasa el sonido?

Tanto el transmisor (es decir, Oasis Plus) como el receptor (es decir, sus auriculares Bluetooth) deben ser compatibles con los códecs aptX Low Latency o FastStream para eliminar la latencia de audio. Puede veri car las especi caciones de su dispositivo para asegurarse de que sea compatible con uno de estos códecs de audio. Tenga en cuenta que la mayoría de los auriculares inalámbricos verdaderos actualmente no son compatibles con los códecs de audio aptX Low Latency o FastStream.

Mas consejos

Si el puerto HDMI ARC de su televisor está en uso, es posible que la salida de audio óptica no funcione. Intente conectar el transmisor a través de RCA/AUX o desconectando el HDMI ARC.

Manual del usuario OASIS PLUS

ES

109

Manual del usuario OASIS PLUS

ES

110

Por qué no puedo escuchar el sonido en mis auriculares?

Cómo conecto el Oasis Plus a mi televisor Samsung / LG?

......

Para obtener respuestas a preguntas como estas y una lista completa de preguntas frecuentes, visite avantree.com/support/oasis-plus, o puede comunicarse con nosotros directamente para obtener más ayuda.

Manual del usuario OASIS PLUS

ES

111

Contact Us

Support Tickets avantree.com/submit-a-ticket

Support Email support@avantree.com

FAQ avantree.com/support/oasis-plus

USA / CA +1800 232 2078 (9am-6pm PST, Mon-Fri)
UK +44 20 8068 2023 (9am-6pm, GMT, Mon-Sat)
DE +49 32221097297 (11am-9pm, CET, Mon-Sat)
FR + 33 176340312 (11am-9pm, CET, Mon-Sat)
IT +39 06 9480 3330 (9am-6pm, CET, Mon-Sat)
ES + 34 931786261 (9am-6pm, CET, Mon-Sat)
AU + 61 2 8310 9897 (11am-7pm, AEST, Mon-Fri)

Video Guide avantree.com/oasis-plus/video

Product Registration avantree.com/product-registration