

# SoundJet R2

Quick Start Guide | Schnellanleitung | Guide de démarrage rapide | Guida Rapida all'uso | Guía de inicio rápido




**Avantree®**

Model No.: BTTC-318-F

## Product Overview & Box Contents

Produktübersicht und Verpackungsinhalt | Présentation du produit et contenu de la boîte | Panoramica del Prodotto e Contenuto della Confezione | Descripción General del Producto y Contenido del Paquete



## Contact Us Kontaktieren Sie uns | Contactez-nous | Contattaci | Contáctenos

**Support Tickets** [avantree.com/submit-a-ticket](https://avantree.com/submit-a-ticket)

**Support Email** [support@avantree.com](mailto:support@avantree.com)

### Support Numbers

US	+1 800 232 2078	9am-6pm PST	Mon-Fri
CA	+1 800 232 2078	9am-6pm PST	Mon-Fri
UK	+44 208 068 2023	9am-6pm GMT	Mon-Sat
DE	+49 322 2109 7297	11am-9pm CET	Mon-Sat
FR	+33 17 634 0312	11am-9pm CET	Mon-Sat
IT	+39 069 4803 330	9am-6pm CET	Mon-Sat
ES	+34 93 1786 261	9am-6pm CET	Mon-Sat
AU	+61 2 8310 9897	11am-7pm AEST	Mon-Fri

**FAQ** [avantree.com/support/soundjet-r2](https://avantree.com/support/soundjet-r2)

Manufacturer:  
Avantronics Limited  
Luohu District, Shenzhen 518000 China  
+ 86 755 8228 5022 [support@avantree.com](mailto:support@avantree.com)

US Importer:  
Avantree Corporation  
San Jose, California 95119 USA  
+1 800 232 2078 [support@avantree.com](mailto:support@avantree.com)

UK Importer:  
Avantree Limited  
Watford, WD180 0HQ UK  
+44 20 8068 2023 [support@avantree.com](mailto:support@avantree.com)

**EC REP**

Service in Europe:  
Gizmex GmbH,  
Sternstr. 67, 40479 Dusseldorf, Germany  
+49 322 2109 7297 [support@avantree.com](mailto:support@avantree.com)



Item No.: BTTC-318-F  
Dispose of the packaging and this product in accordance with the latest provisions.  
Z-PRQG-318-F-V0

## Función de las Teclas


NO.	Tecla	Función
1		Mantenga presionado durante 3 segundos para ingresar al modo de emparejamiento Haga doble clic para borrar el historial de emparejamiento Haga clic una vez para volver a conectar el dispositivo emparejado
3		Desplácese hasta ON/OFF para encender/apagar

## Indicadores LED

NO.	Indicador	Estado
A	Rojo y azul parpadeando alternativamente	Emparejamiento
	Azul fijo	Conectado
B	Azul y rojo sólido al mismo tiempo durante 3 segundos (se ve rosado)	Historial de apareamiento borrado
	Azul intermitente rápido	Reconexión
C	Rojo fijo	Carga
	Apagado	Carga completada

## Emparejamiento con Auriculares Bluetooth

**PASP 1** Desliza el botón en "ON". Tras el primer uso, SoundJet R2 entrará automáticamente en modo EMPAREJAMIENTO. Para su uso posterior, póngalo en modo PAIRING manteniendo presionado el botón MFB hasta que el indicador **A** parpadee en azul y rojo alternativamente.



**PASP 2** Pon tus auriculares Bluetooth en modo de emparejamiento.


**PASP 3** Mantenga SoundJet R2 y su dispositivo juntos y espere de 5 a 10 segundos hasta que se conecten. Una vez conectado, el indicador **A** se volverá azul fijo.

La próxima vez que lo use, se conectará automáticamente al último dispositivo emparejado entre 5 y 10 segundos después de encenderlo. De lo contrario, presione el botón MFB en SoundJet R2 una vez para volver a conectarse.

**NOTA:** Los AirPods en particular siempre darán prioridad a los dispositivos Apple para el emparejamiento automático, por lo que deberás apagar el Bluetooth de tu iPhone cuando emparejes los AirPods con el SoundJet R2. Si no escuchas ningún sonido o el sonido proviene de un solo lado al emparejarlo con los AirPods Pro 2, vuelve a colocar tus AirPods Pro 2 en el estuche y ciérralo. Luego abra el estuche, espere 3 segundos hasta que la luz LED del estuche se apague.

## Carga

Cuando el indicador LED parpadea en rojo, es necesario cargar el dispositivo. El indicador LED se volverá rojo fijo mientras se carga y se apagará cuando termine. Normalmente, una carga completa tarda unas 2 horas.



## FAQ

A continuación se detallan algunas de las preguntas más comunes que tienen los usuarios durante la configuración.

### Cómo agregar un segundo par de auriculares al SoundJet R2?

Una vez que el primer dispositivo se haya conectado correctamente, ponga el SoundJet 2 y el segundo par de auriculares en modo de emparejamiento. Espere la conexión. Una vez conectado, ambos indicadores LED de conexión serán de color azul fijo.

### Por qué no hay sonido cuando lo conecto al puerto USB de mi PC?

Al conectarse al puerto USB de una PC, asegúrese de configurar tanto la entrada como la salida de audio seleccionando SoundJet R2 en la configuración de audio de su PC. Es posible que también necesites cambiar la configuración de audio en la aplicación VoIP que utilizas.

Para preguntas frecuentes adicionales, visite [avantree.com/support/soundjet-r2](https://avantree.com/support/soundjet-r2) para obtener ayuda.