

Quartet

User Manual



Model No.: WSHT-5049

EN

Video Guide

Prefer to watch a video tutorial? Scan the QR code below or visit avantree.com/quartet/video for a step-by-step guide.

DE

Video-Anleitung

Möchten Sie lieber ein Video-Tutorial ansehen? Scannen Sie den QR-Code unten oder besuchen Sie avantree.com/quartet/video für eine Schritt-für-Schritt-Anleitung.

FR

Guide Vidéo

Vous préférez un didacticiel vidéo? Scannez le code QR ci-dessous ou visitez avantree.com/quartet/video pour un guide pas à pas.

IT

Videoguida

Preferisci guardare un video tutorial? Scansiona il codice QR qui sotto o visita avantree.com/quartet/video per una guida dettagliata.

ES

Videoguía

Prefieres ver un video tutorial? Escanee el código QR a continuación o avantree.com/quartet/video para obtener una guía detallada.



EN

Book an Appointment

You can also book a 1-on-1 setup appointment with one of our support agents at avantree.com/book-a-call

DE

Buchen Sie einen Termin

Vereinbaren Sie einen persönlichen Einrichtungstermin mit einem Support-Mitarbeiter unter avantree.com/book-a-call und wählen Sie Ihre passende Zeit.

FR

Prenez Rendez-Vous

Vous pouvez également réserver un rendez-vous d'installation individuel avec l'un de nos agents de support via avantree.com/book-a-call

IT

Prendi un Appuntamento

Puoi anche prenotare un appuntamento con uno dei nostri agenti del supporto tecnico su: avantree.com/book-a-call

ES

Haga una Cita

También puede reservar una cita con uno de nuestros agentes de soporte técnico en: avantree.com/book-a-call



Sommaire

Contenu	35
Introduction (Casque)	36
Vue d'ensemble	36
Boutons	36
Indicateurs LED	37
Introduction (Transmetteur)	37
Vue d'ensemble	37
Boutons	38
Indicateurs LED	38
Installation	39
Connexion TV	39
Connecter les écouteurs au transmetteur	42
Réglages TV(Connexion Optique)	42
Recharge du casque audio	44
Fonctions avancées	45
Avec une barre de son	45
Ajout d'écouteurs supplémentaires	46
Spécifications	47
Dépannage et solutions	48
Comment Nous Contacter	81


Contenu




X4 Écouteurs




Émetteur




Câble
d'alimentation
pour émetteur




Câble de charge 4 en
1 pour écouteurs



Câble audio optique



Câble audio AUX 3,5 mm




Adaptateur AUX 3,5 mm vers RCA

Pour acheter des accessoires Quartet, visitez avantree.com/quartet/accessories

Introduction (Casque)

Vue d'ensemble



Boutons


No.	Bouton	Function
1	OFF  PAIR ON	Passez sur la position « ON / OFF » pour allumer / éteindre le casque
		Maintenez la position "PAIR" 3 secondes pour passer en appairage
2		Appuyez / maintenez pour le volume
3		Appuyez une fois pour désactiver / réactiver le micro du casque
4		Appuyez une fois pour basculer entre les modes vocalises claires ou équilibre

Indicateurs LED

No.	Statut	Indicateur LED
A	Casque allumé	Bleu clignotant
	Éteint	Éteint
	En appairage	Bleu clignotant rapide
	Connecté	Bleu fixe
	Batterie faible	Rouge clignotant
	En charge	Rouge fixe
	Charge terminée	Éteint

Introduction (Transmetteur)

Vue d'ensemble



Boutons

No.	Bouton	Function
5	ON  OFF	Bouton pour allumer / éteindre l'émetteur
6		Maintenez enfoncé 2 secondes pour ajouter d'autres écouteurs Quartet-Extra.
7		Appuyez une fois pour basculer entre l'entrée audio AUX / OPT
8	 	Appuyez une fois pour régler le volume
9	Normal  Boost	Basculer entre les modes Normal et Boost

Indicateurs LED

No.	Indicateur	Statut
B	Blanc fixe	Allumé / Connecté
	Blanc clignotant	En appairage
C	AUX blanc fixe	Signal audio AUX analogique
	OPT blanc fixe	Signal audio OPT numérique
D	Blanc fixe	Mode volume - boosté / normal

Installation

Connexion TV

L'émetteur doit être connecté à une source d'alimentation via le câble fourni pour fonctionner. Branchez l'émetteur dans l'un des ports :


- USB d'un téléviseur (recommandé, afin que l'émetteur s'allume / s'éteigne automatiquement avec votre téléviseur), OU
- Un chargeur USB mural de 5 V / 500 mA-2 A (le chargeur de votre téléphone devrait fonctionner (contactez-nous via email support@avantree.com pour en réclamer un gratuitement).

Une fois le transmetteur alimenté, glissez le bouton ON  OFF sur la position ON et connectez le transmetteur à votre TV. Choisissez 3 façons différentes de connexion :

OPTION 1 Via Optique (recommandé)

ETAPE 1

Branchez le câble audio optique fourni dans le port optique OUT ou OPT OUT du téléviseur, puis branchez l'autre extrémité dans le port optique de l'émetteur dans la section « INPUT FROM TV ».



NOTE: La plupart des TV prennent en charge la sortie audio via un seul port de sortie numérique à la fois. Mais si le port HDMI ARC de votre TV est utilisé, le port optique peut être désactivé. Tentez de débrancher l'appareil HDMI ARC, ou de connecter l'émetteur via RCA/AUX.


ETAPE 2

Vérifiez les indicateurs de signal audio de l'émetteur et assurez-vous que "OPT" est allumé. Sinon, appuyez sur le bouton .

OPTION 2 Via AUX 3.5mm

ETAPE 1

Branchez le câble audio AUX 3,5 mm fourni dans le port de sortie AUX 3,5 mm du téléviseur, puis branchez l'autre extrémité dans le port AUX 3,5 mm de l'émetteur dans la section « INPUT FROM TV ».




ETAPE 2

Vérifiez les indicateurs de signal audio de l'émetteur et assurez-vous que "AUX" est allumé. Sinon, appuyez sur le bouton .

OPTION 3 Via RCA**ETAPE 1**

Connectez l'adaptateur RCA fourni au câble audio AUX 3,5 mm. Branchez les connecteurs RCA rouge et blanc dans les ports « **AUDIO OUT** » du téléviseur, puis branchez l'autre extrémité dans le port AUX 3,5 mm de l'émetteur dans la section « **INPUT FROM TV** ».



Note: Vérifiez à nouveau que les câbles optiques / RCA soient branchés sur les ports de sortie audio du téléviseur et non sur les ports AUDIO IN / COMPONENT IN.

ETAPE 2

Vérifiez les indicateurs de signal audio de l'émetteur et assurez-vous que "AUX" est allumé. Sinon, appuyez sur le bouton .

Connecter les écouteurs au transmetteur

ETAPE 1


Allumez l'émetteur en glissant ON  OFF sur la position ON.

ETAPE 2

Sur le casque, glissez  sur la position ON.

ETAPE 3

Gardez les écouteurs à proximité de l'émetteur. Ils devraient se connecter l'un à l'autre dans un délai de 2 à 5 secondes. Une fois connecté, le voyant LED du casque deviendra bleu fixe.



Réglages TV(Connexion Optique)

Si vous êtes connecté à votre TV en optique OUT ou « OPT OUT », vous devrez configurer les paramètres de votre téléviseur afin d'entendre du son.

ETAPE 1


À l'aide de la télécommande de votre téléviseur, appuyez sur le bouton PARAMÈTRES et accédez à l'onglet AUDIO. (Notez qu'il peut y avoir des différences dans les noms des paramètres en fonction de votre marque de téléviseur).

ETAPE 2

Passez à SORTIE AUDIO et sélectionnez « SORTIE OPTIQUE / SORTIE NUMÉRIQUE ». De nombreux téléviseurs le font automatiquement ; ignorez cette étape si nécessaire.

STEP 3

Réglez le format de sortie audio sur « PCM / STEREO » ON ou « DOLBY » OFF.



Si vous ne parvenez pas à trouver ces paramètres, vous pouvez scanner le code QR correspondant à la marque de votre téléviseur OU visitez avantree.com/quartet/tv-audio-settings pour un guide plus détaillé.




LG



SONY



SAMSUNG

NETFLIX /
AMAZON PRIME


NOTE 1: Les SmartTV se réinitialisent souvent après les mises à jour du système. Dans ce cas, assurez-vous que le format de sortie / entrée audio est réglé sur « PCM » et NON sur « AUTO » ou « Dolby ».

NOTE 2: Pour Netflix ou Amazon Prime, vous devrez peut-être lancer la vidéo avant de modifier les paramètres audio sur « PCM ».

Recharge du casque audio

Chargez les écouteurs à l'aide du câble de chargement USB C 4 en 1 fourni et d'un adaptateur USB 5 V / 500 mA-2 A (votre chargeur de téléphone ou similaire devrait fonctionner).

Un voyant rouge fixe indique que la charge est en cours. Une fois la LED éteinte, vos écouteurs sont complètement chargés. Il faut environ 3 heures pour que les écouteurs se chargent intégralement.



NOTE: Nous vous recommandons d'utiliser un adaptateur USB de 1A-2A de puissance pour charger vos écouteurs, en particulier lorsque vous rechargez 4 écouteurs simultanément. La charge avec un adaptateur de 500 mA peut entraîner des temps de recharge plus longs avec plusieurs écouteurs branchés en même temps.

Fonctions avancées

Avec une barre de son

La fonction pass-through du Quartet vous permet d'écouter simultanément du son sur casque et avec une barre de son externe / AVR stéréo.

ETAPE 1


Configurez l'émetteur et connectez-le à votre téléviseur

ETAPE 2

Branchez un câble optique, AUX 3,5 mm ou RCA dans le port audio correspondant dans la section « **BYPASS / SPEAKER** » de l'émetteur.

ETAPE 3

Branchez l'autre extrémité sur votre système audio externe et vous serez prêt !



NOTE: Le bypass ne fonctionne qu'avec le même type d'entrée / sortie, ex : si vous êtes connectés à votre téléviseur via OPT, vous devrez également vous connecter à votre enceinte via OPT.

Ajout d'écouteurs supplémentaires

Ajoutez jusqu'à 100 écouteurs Quartet à votre configuration et en conservant la faible latence. Notez que SEULS les écouteurs Quartet-Extra / Duet-Extra sont compatibles (connexion par protocole privé).

ETAPE 1

Sur votre émetteur, maintenez enfoncé le bouton « PAIR » pendant 2 secondes. Le voyant LED « Link » clignotera en blanc.

ETAPE 2

Allumez vos écouteurs Quartet-Extra, puis glissez et maintenez l'interrupteur d'alimentation sur la position « PAIR » jusqu'à ce que le voyant LED clignote rapidement en bleu.

ETAPE 3

Rapprochez le transmetteur et le casque puis patientez. Une fois connecté, le voyant LED de connexion du casque deviendra bleu fixe.

Répétez ces étapes pour ajouter jusqu'à 100 écouteurs au transmetteur.

Pour acheter les écouteurs Quartet Extra, scannez le code QR ci-dessous :



Spécifications

Transmetteur

Technologie	2.4GHz
Fréquence de réponse (Hz)	20Hz-20KHz
Portée	Jusqu'à 30m
Alimentation	5V/1-2A
Port d'alimentation	USB C

Casques

Technologie	2.4GHz
Autonomie	Jusqu'à 20h
Temps de charge	3h
Distorsion	0.5%
Rapport signal bruit	85dB
Poids net des écouteurs	200g
Alimentation	5V / 1-2A
Port d'alimentation	USB C

Dépannage et solutions

Ci-dessous, voici certaines des questions les plus fréquemment posées.

Puis-je avoir du son via les haut-parleurs de mon téléviseur et mes écouteurs sans fil en même temps?

Cela dépend entièrement de votre téléviseur et de sa compatibilité de diffuser de l'audio vers 2 sources en simultané. Vous pouvez essayer différentes méthodes pour tester si votre téléviseur en est capable ou non – consultez le lien avantree.com/quartet/sound pour plus de détails.

Pourquoi n'ai-je pas de son lorsque je regarde Netflix / Prime Video?

Vous devrez peut-être modifier les paramètres audio de votre téléviseur lorsque vous utilisez Netflix/Prime Video. Cela peut être dû au fait que le film est au format Dolby Digital Surround ou au fait que vous le regardez avec un appareil de streaming/décodeur câble séparé.

SI Netflix / Prime Video sont lancés, accédez aux paramètres audio de votre TV, assurez-vous que la sortie audio est réglée sur « PCM / STEREO » et que « DOLBY » est désactivé. Vérifiez aussi les réglages audio de ces applications.

Pourquoi est-ce que je perçois des interférences du routeur Wi-Fi?

Il est préférable de garder votre émetteur à au moins 1 m des routeurs Wi-Fi afin d'éviter les interférences.

Pour obtenir des réponses à plus de questions, visitez avantree.com/support/quartet pour une liste FAQ complète, ou contactez-nous directement pour une assistance supplémentaire.

Contact Us



Support Tickets avantree.com/submit-a-ticket



Support Email support@avantree.com



Support Numbers

US	+1 800 232 2078	9am-6pm PST	Mon-Fri
CA	+1 800 232 2078	9am-6pm PST	Mon-Fri
UK	+44 208 068 2023	9am-6pm GMT	Mon-Sat
DE	+49 322 2109 7297	11am-9pm CET	Mon-Sat
FR	+33 17 634 0312	11am-9pm CET	Mon-Sat
IT	+39 069 4803 330	9am-6pm CET	Mon-Sat
ES	+34 93 1786 261	9am-6pm CET	Mon-Sat
AU	+61 2 8310 9897	11am-7pm AEST	Mon-Fri



FAQ avantree.com/support/Quartet



Video Guide avantree.com/Quartet/video



Product Registration See QR code on the product tag.

Manufacturer:
Avantronics Limited
Luohu District, Shenzhen 518000 China
+ 86 755 8228 5022 support@avantree.com

US Importer:
Avantree Corporation
San Jose, California 95119 USA
+1 800 232 2078 support@avantree.com

UK Importer:
Avantree Limited
Watford, WD180 0HQ UK
+44 20 8068 2023 support@avantree.com



Servicer in Europe:
Gizmex GmbH,
Sternstr. 67, 40479 Dusseldorf, Germany
+49 322 2109 7297 support@avantree.com



Model No.: WSHT-5049
Dispose of the packaging and this product in accordance with the latest provisions.
Z-PKQG-WSHT-5049-V7