

Duet

User Manual




 **Avantree®**

Model No.: WSHT-D6129

Indice dei Contenuti

Contenuto Della Confezione	53
Panoramica di Prodotto	54
Tasti Funzioni Trasmettitore.....	55
Button Funzioni Headphones.....	55
Ricarica Delle Cuffie e Alimentazione del Trasmettitore	56
Connessione al Televisore	58
Configurazione del Televisore.....	60
Collegamento Delle Cuffie	62
Aggiungere Più Cuffie	63
Ascolto con una Soundbar	65
Specifiche Trasmettitore	67
Specifiche Headphones	67
Risoluzione dei Problemi.....	68
Contattaci	86


Contenuto Della Confezione




Trasmettitore /
dock di ricarica




2 Cuffie




Cavo di Alimentazione
per Trasmettitore




Cavo di Ricarica
USB C per Cuffie




Cavo Audio
Ottico (1.5m)



Cavo AUX da 3,5
mm (1,5 m)



Adattatore AUX da 3,5
mm a RCA (35cm)




Adattatore
USB



Per visualizzare e acquistare gli accessori Duet, visita avantree.com/duet/accessories.

Panoramica di Prodotto

IT



Vista Posteriore



Tasti Funzioni Trasmettitore

	<p>Passare alla posizione "ON / OFF" per accendere / spegnere il trasmettitore</p> <p>Tenere premuto in posizione "PAIR" per 5 secondi per accedere alla modalità di associazione</p>
	<p>Passa al metodo di ingresso audio desiderato</p>
<p>VOL BOOST</p> 	<p>Premere una volta per passare dalla modalità volume normale a quella potenziata e viceversa</p>


Button Funzioni Headphones

	<p>Passare alla posizione "ON / OFF" per accendere / spegnere le cuffie</p> <p>Tenere in posizione PAIR per 5 secondi per entrare in modalità di accoppiamento</p>
	<p>Premere una volta per regolare il volume</p>
	<p>Premere una volta per disattivare / riattivare le cuffie</p>
 <p>Clear Voice Balanced</p>	<p>Passa dalla modalità audio vocale bilanciata a quella chiara</p>
 <p>Mono / Stereo</p>	<p>Premere una volta per passare dalla modalità mono a quella stereo</p>

Ricarica Delle Cuffie e Alimentazione del Trasmettitore


Posizionare le cuffie sul trasmettitore / dock di ricarica per caricarle. L'indicatore di ricarica a LED sulla parte superiore del dock di ricarica diventerà rosso durante la ricarica e si spegnerà una volta completata la stessa.

OPTION 1



È inoltre possibile caricare le cuffie tramite le loro porte di alimentazione utilizzando il cavo di ricarica USB C (Figura D) e un adattatore USB. Una luce rossa fissa indica che la ricarica è in corso; Una volta spenta la luce, le cuffie saranno a batteria piena.

OPTION 2




Il trasmettitore non richiede ricarica. Tuttavia, deve essere collegato a una fonte di alimentazione tramite i cavi di alimentazione forniti (Figura C) per funzionare. Collegare il trasmettitore a una presa a muro vicina o alla porta di alimentazione USB del televisore.

Connessione al Televisore

Una volta collegato il trasmettitore alla fonte di alimentazione, è possibile collegarlo alle porte di uscita audio del televisore. Puoi scegliere uno dei 3 modi diversi per farlo:

OPTION 1 Porta ottica (consigliata)


collegare il cavo audio ottico fornito (Figura E) alla porta ottica OUT o "OPT / OUT" del televisore, quindi collegare l'altra estremità alla porta ottica del trasmettitore nella sezione "INPUT FROM TV". Posizionare il selettore di ingresso audio sul trasmettitore in posizione OPT.



OPTION 2 Porta AUX da 3,5 mm

collegare il cavo audio AUX da 3,5 mm fornito (Figura F) alla porta di uscita AUX da 3,5 mm del televisore, quindi collegare l'altra estremità alla porta di ingresso AUX da 3,5 mm del trasmettitore nella sezione "INPUT FROM TV".


Posiziona il selettore di ingresso audio sul trasmettitore in posizione AUX.



OPTION 3 Porta RCA

collegare l'adattatore RCA fornito (Figura G) al cavo audio AUX da 3,5 mm (Figura F). Collegare i connettori RCA rossi e bianchi alle porte "AUDIO OUT" del televisore, quindi collegare l'altra estremità alla porta di ingresso AUX da 3,5 mm del trasmettitore nella sezione "INPUT FROM TV".

Posiziona il selettore di ingresso audio sul trasmettitore in posizione AUX.



SOLO PER CONNESSIONI OTTICHE

Configurazione del Televisore


Se hai effettuato il collegamento al televisore tramite la porta ottica OUT o "OPT / OUT", dovrai configurare le impostazioni del televisore prima di ricevere l'audio.

PASSO 1

Utilizzando il telecomando del televisore, premere il pulsante IMPOSTAZIONI e accedere alla scheda AUDIO all'interno del menu delle impostazioni. (Si prega di notare che potrebbero esserci differenze nei nomi delle impostazioni a seconda della marca del televisore).


PASSO 2

Selezionare USCITA AUDIO e selezionare "OPTICAL OUT / EXTERNAL SPEAKER". Molti televisori lo faranno automaticamente; Ignorare questo passaggio in base alla scelta.



PASSO 3

Torna alla scheda AUDIO nelle IMPOSTAZIONI, quindi vai a USCITA DIGITALE e attiva "PCM / STEREO" o "DOLBY" OFF.



Se hai problemi a trovare queste impostazioni, puoi scansionare il codice QR correlato al marchio della tua TV O visitare avantree.com/duet/tv-audio-settings per una guida più dettagliata.



LG



SONY



SAMSUNG

Collegamento Delle Cuffie

Ora che il trasmettitore è configurato, non resta che collegare le cuffie.


IT

PASSO 1

Innanzitutto, accendi tutto.

PASSO 2

Il trasmettitore e 2 cuffie si collegheranno automaticamente, una volta collegati, i LED di connessione delle cuffie diventano blu fissi.




Aggiungere Più Cuffie

È possibile aggiungere fino a 100 cuffie Duet-Extra alla configurazione mantenendo una bassa latenza. Si prega di notare che SOLO le cuffie Duet-Extra sono compatibili grazie alle connessioni di protocollo private.

PASSO 1


Sul trasmettitore, far scorrere e tenere premuto l'interruttore di alimentazione in posizione "PAIR" per 5 secondi. L'indicatore LED lampeggerà in rosso e blu.



PASSO 2


Accendi il paio di cuffie Duet-Extra, quindi fai scorrere e tieni premuto l'interruttore di alimentazione in posizione "PAIR" finché l'indicatore LED non lampeggia in rosso e blu.

IT



PASSO 3

Una volta collegato, l'indicatore LED di connessione delle cuffie diventerà blu fisso.



Ripeti questi passaggi per aggiungere fino a 100 cuffie alla configurazione.

Per acquistare le cuffie Duet-Extra, scansiona il codice QR qui sotto.



DUET-EXTRA HEADPHONES
avantree.com/duet-extra-headphones

Ascolto con una Soundbar

La funzione pass-through consente di ascoltare contemporaneamente sia attraverso le cuffie che una soundbar esterna / AVR stereo.

PASSO 1


Configurare il trasmettitore e collegarlo al televisore

PASSO 2

Collegare un cavo audio ottico aggiuntivo AUX o RCA da 3,5 mm alla porta audio correlata nella sezione "BYPASS OUTPUT TO SPEAKER" DEL TRASMETTITORE.

PASSO 3

Collega l'altra estremità al tuo sistema audio esterno, quindi sei a posto.

TV/AUDIO SOURCE

Specifiche Trasmettitore

Tecnologia	2.4GHz
Risposta in frequenza (Hz)	20Hz-20KHz
Raggio di funzionamento	Classe 1, fino a 30m
Alimentatore	5V/1-2A
Porta di alimentazione	USB C
Raggio di funzionamento	Classe 1, fino a 30ms

Specifiche Headphones

Frequenza portante	2,4 GHz
Frequenza response (Hz)	20Hz-20KHz
Latenza	30ms
Durata della batteria	fino a 20 ore
Impedenza	32 ohm
Diametro interno e profondità dei padiglioni	56 x 36 millimetri
Peso netto	248g

Risoluzione dei Problemi

Di seguito sono riportate alcune delle domande più comuni che le persone hanno durante l'installazione. Potete trovare un elenco completo di domande frequenti su avantree.com/support/duet o contatta support@avantree.com direttamente per ulteriore assistenza.

Perché non ricevo l'audio quando guardo Netflix / Prime Video?

Potrebbe essere necessario modificare le impostazioni audio della TV un'altra volta quando guardi Netflix / Prime Video. Ciò può essere dovuto al fatto che il film è in formato Dolby Digital Surround Sound o perché stai guardando con un dispositivo di streaming / decoder via cavo separato. Mentre Netflix / Prime Video è aperto, vai nelle impostazioni audio del televisore e assicurati che l'uscita audio sia impostata su "PCM / STEREO" e che "DOLBY" sia disattivato.

Altri suggerimenti:

Se la porta HDMI ARC della TV è in uso, la porta di uscita audio ottica potrebbe non funzionare. Prova a collegare il trasmettitore tramite RCA/AUX o a scollegare l'HDMI ARC.

È meglio mantenere il trasmettitore ad almeno 40 pollici (1m) di distanza dai router Wi-Fi per evitare interferenze.

Contact Us



Support Tickets avantree.com/submit-a-ticket



Support Email support@avantree.com



Support Numbers

US	+1 800 232 2078	9am-6pm PST	Mon-Fri
CA	+1 800 232 2078	9am-6pm PST	Mon-Fri
UK	+44 208 068 2023	9am-6pm GMT	Mon-Sat
DE	+49 322 2109 7297	11am-9pm CET	Mon-Sat
FR	+33 17 634 0312	11am-9pm CET	Mon-Sat
IT	+39 069 4803 330	9am-6pm CET	Mon-Sat
ES	+34 93 1786 261	9am-6pm CET	Mon-Sat
AU	+61 2 8310 9897	11am-7pm AEST	Mon-Fri



FAQ avantree.com/support/duet



Video Guide avantree.com/duet/video



Product Registration See QR code on the product.

Manufacturer:

Avantronics Limited

Luohu District, Shenzhen 518000 China

+ 86 755 8228 5022 support@avantree.com

US Importer:

Avantree Corporation

San Jose, California 95119 USA

+1 800 232 2078 support@avantree.com

UK Importer:

Avantree Limited

Watford, WD180 0HQ UK

+44 20 8068 2023 support@avantree.com



Service in Europe:

Gizmex GmbH,

Sternstr. 67, 40479 Dusseldorf, Germany

+49 322 2109 7297 support@avantree.com



Model No.: WSHT-D6129
Dispose of the packaging and this product in accordance with the latest provisions.
Z-PKQG-D6129-BLK-V6