

# Avantree HT4186

## USER MANUAL



 **Avantree**<sup>®</sup>

Model No.: BTHT-4186-BLK

EN	User Manual	2
DE	Benutzerhandbuch	20
FR	Manuel de L'Utilisateur	38
IT	Manuale Utente	56
ES	Manual de Usuario	74
JP	取扱説明書	92

## Guide Video

Vous préférez un didacticiel vidéo ? Scannez le code QR ci-dessous ou visitez [avantree.com/4186/video](https://avantree.com/4186/video) pour un guide étape par étape.

FR



## Book an Appointment



You can also book a 1-on-1 setup appointment with one of our support agents at [avantree.com/book-a-call](https://avantree.com/book-a-call)

# Sommaire

<b>Contenu de la boîte</b> .....	40
<b>Introduction (Ecouteurs)</b> .....	41
Vue d'ensemble .....	41
Fonction des boutons .....	41
Indicateurs LED .....	42
<b>Introduction (Transmetteur)</b> .....	43
Vue d'ensemble .....	43
Fonction des boutons .....	43
Indicateurs LED .....	44
<b>Mise en place</b> .....	45
Connexion à votre TV .....	45
Option 1 – Port Optique (recommandé) .....	45
Option 2 - Port AUX 3.5mm .....	46
Option 3 - Port RCA .....	46
Connecter les écouteurs au transmetteur .....	47
Réglages TV (CONNEXION OPTIQUE UNIQUEMENT) .....	49
<b>Fonctions avancées</b> .....	51
Utiliser vos écouteurs avec un téléphone .....	51
Ajout d'une 2ième paire d'écouteurs .....	52
<b>Spécifications</b> .....	53
<b>FAQ</b> .....	54
<b>Contactez-nous</b> .....	55


## Contenu de la boîte

A




Écouteurs NB16T

B




Émetteur Audikast Plus

C




Câble d'alimentation  
micro-USB

D




Câble de charge micro-USB

E




Câble audio optique

F



Câble auxiliaire 3,5 mm

G




Adaptateur  
AUX vers RCA 3,5 mm

H



Embouts et ailettes de  
rechange pour écouteurs


I



Tampon adhésif

# Introduction (Écouteurs)

## Vue d'ensemble



## Fonctions des boutons


Nb.	Bouton	Fonctions
1		Note : Appuyer pendant 3 secondes pour allumer/éteindre Eteint, appuyer pendant 5 secondes pour passer en appairage
2		Appuyez une fois pour augmenter / diminuer le volume
		Appuyez pendant 1 seconde pour sauter / rejouer la piste
		Appuyez sur les 2 boutons 7s pour effacer l'historique d'appairage
		Appuyez simultanément sur les 2 boutons pour activer l'assistance vocale (fonctionne uniquement avec les téléphones)

## Indicateurs LED

Nb.	Indicateurs & Vocalises	Statut
	Bleu fixe pendant 1 seconde	Marche
	Rouge fixe pendant 2 secondes puis éteint	Arrêt
	Flash rouge et bleu alterné, vocalise "PAIRING"	Appairage
	Bleu fixe, vocalise "CONNECTED"	Connecté
A	Le bleu clignote toutes les 5 secondes	Déconnecté
	Rose fixe 5 secondes puis rouge fixe pendant 2 secondes	Jumelage effacé
	Flash rouge toutes les 5s, vocalise "LOW BATTERY"	Batterie faible
	Rouge fixe	En charge
	LED éteinte	Chargé

# Introduction (Transmetteur)

## Vue d'ensemble



## Fonctions des boutons

Nb.	Bouton	Fonctions
1		Passez en position "ON / OFF" pour allumer / éteindre l'émetteur
2		Appuyez 5 secondes pour passer en appairage (  pour écouteurs NB16T,  pour le 2ième écouteur)
3		
4		Appuyez une fois pour augmenter / diminuer le volume
		Appuyez et maintenez les deux pendant 7 secondes simultanément pour effacer l'historique d'appairage

## Indicateurs LED

Nb.	Indicateurs	Statut
A	✎ gauche indique le statut  , ✎ droit indique le statut  .	
	✎ Bleu clignote toutes les secondes	Jumelage
	Flash rouge et bleu alterné	Connecté
	Bleu fixe	Connecté en codec SBC
B	"SBC" blanc fixe	Connecté en codec FastStream
	« FS » blanc fixe	Connecté en codec aptX
	"ATPX" Blanc fixe	Connecté en codec aptX-LL
	"LL" Blanc fixe	Verbunden mit aptX-LL Codec
C	Blanc fixe	Signal audio valide
	Flash rouge toutes les secondes	Signal audio invalide

# Mise en place

## Connexion à votre TV


L'émetteur doit être connecté à une source d'alimentation via le câble d'alimentation fourni pour fonctionner. Pour les téléviseurs muraux, vous pouvez utiliser le tampon adhésif pour fixer l'émetteur au mur à côté de ce dernier.

Vous pouvez connecter l'émetteur :

1. Par une prise USB sur votre TV's, OU
  2. Un chargeur mural USB (délivrant 5V/500mA-2A minimum).
- Une fois l'émetteur alimenté, vous pouvez le connecter aux ports audio de votre téléviseur. Choisissez l'une des 3 façons de le faire:

### OPTION 1 Port optique (recommandé)


Branchez le câble audio optique fourni dans le port de sortie optique ou "OPT OUT" du téléviseur, puis branchez l'autre extrémité dans le port optique de l'émetteur.




**NOTE:** La plupart des TV ne transmettent l'audio que sur 1 port de sortie numérique à la fois. Si l' HDMI ARC est utilisé, le port optique peut être désactivé. Débranchez l' HDMI ARC ou essayez de connecter l'émetteur via

**OPTION 2** Port AUX 3.5mm

Branchez le câble audio AUX 3,5 mm fourni dans le port de sortie AUX 3,5 mm du téléviseur, puis branchez l'autre extrémité dans le port AUX 3,5 mm de l'émetteur.

**OPTION 3** Port RCA

Connectez l'adaptateur RCA fourni au câble audio AUX 3,5 mm. Branchez les connecteurs RCA rouge et blanc dans les ports "AUDIO OUT" du téléviseur, puis branchez l'autre extrémité dans le port AUX 3,5 mm de l'émetteur.



## Connecter les écouteurs au transmetteur

Maintenant que l'émetteur est configuré, vous pouvez connecter les écouteurs NB16T à l'émetteur.

### ETAPE 1


Mettez en marche le transmetteur en basculant  sur la position "ON".

### ETAPE 2

Sur les écouteurs, maintenez appuyé le bouton  pour les mettre en marche.

### ETAPE 3

Attendez quelques secondes. Les écouteurs NB16T se connecteront automatiquement à l'émetteur. Une fois connectés, les indicateurs LED sur les écouteurs et le gauche  du transmetteur seront bleu fixe. La LED "FS" du transmetteur sera blanc fixe.




## Usage ultérieur

Si les écouteurs NB16T ne se reconnectent pas à l'émetteur, initiez manuellement la reconnexion en appuyant  sur le transmetteur et en patientant quelques secondes.

FR

*NOTE: Lorsque vos smart TV Samsung / LG détectent votre équipement Avantree, une pop-up apparaîtra à l'écran vous demandant d'"Autoriser / Refuser la connexion au téléviseur". REFUSEZ tout simplement la connexion.*



## Réglage TV (OPTIQUE UNIQUEMENT)

Si vous vous êtes connecté à votre téléviseur via optique ou "OPT OUT", vous devrez configurer les paramètres de votre téléviseur avant d'entendre du son.

### ETAPE 1

À l'aide de la télécommande de votre téléviseur, appuyez sur le bouton PARAMÈTRES et accédez à l'onglet AUDIO. (Notez qu'il peut y avoir des différences dans les noms des paramètres en fonction de votre marque de téléviseur).

### ETAPE 2

Passez à SORTIE AUDIO et sélectionnez « SORTIE OPTIQUE / SORTIE NUMÉRIQUE ». De nombreux téléviseurs le feront automatiquement. Sauter cette étape si nécessaire.

### ETAPE 3

Réglez le format de SORTIE AUDIO sur « PCM / STEREO » ON ou « DOLBY » OFF.



En cas de difficultés pour trouver ces paramètres, scannez le code QR correspondant à la marque de votre téléviseur OU visitez [avantree.com/4186/tv-audio-settings](https://avantree.com/4186/tv-audio-settings) pour un guide détaillé.



LG



SONY



SAMSUNG



Netflix/Amazon prime

*NOTE 1: Les SmartTV réinitialisent leurs paramètres après mises à jour. La sortie/entrée audio doit être sur « PCM » et NON sur « AUTO » ou « Dolby ».*

*NOTE 2: Lorsque vous utilisez Netflix ou Amazon Prime, vous devrez peut-être démarrer le film/l'émission avant de modifier les paramètres audio sur « PCM ».*

## Fonctions avancées

### Utiliser les écouteurs avec un téléphone

Les écouteurs NB16T peuvent être utilisés indépendamment comme des écouteurs Bluetooth classiques. Visitez [avantree.com/4186/video](http://avantree.com/4186/video) pour une vidéo détaillée.


FR

#### ETAPE 1

Eteignez le transmetteur en mettant  sur la position OFF.

#### ETAPE 2

Entrez les écouteurs NB16T en mode d'appairage en appuyant et en maintenant le bouton d'alimentation enfoncé pendant 5 secondes.



#### ETAPE 3

Activez le Bluetooth sur votre appareil mobile. Sélectionnez "Avantree NB16T" dans le menu Bluetooth de votre téléphone.

Pour un usage ultérieur, vous pouvez lancer manuellement la reconnexion en appuyant sur le bouton  des écouteurs ou en sélectionnant "Avantree NB16T" dans le menu Bluetooth de votre appareil. Assurez-vous que l'émetteur est éteint avant de le faire.

## Ajour d'une 2ième paire d'écouteurs

Vous pouvez connecter et utiliser simultanément 2 paires d'écouteurs si nécessaire. Pour plus de détails, visitez

[avantree.com/4186/2nd-headphone-connection](http://avantree.com/4186/2nd-headphone-connection)

FR

### ETAPE 1

Connectez les écouteurs NB16T à l'émetteur en suivant les étapes décrites dans la section « Connexion des écouteurs à l'émetteur » (Page 47).

### ETAPE 2

Une fois les écouteurs NB16T connectés avec succès, mettez votre émetteur en mode appairage en appuyant longuement sur  et jusqu'au flash LED  alterné bleu et rouge.

### ETAPE 3

Mettez votre deuxième paire d'écouteurs Bluetooth en mode appairage. Veuillez vous référer au manuel d'utilisation de votre casque pour plus de détails si nécessaire.

### ETAPE 4

Gardez l'émetteur et votre 2ième paire d'écouteurs proches et attendez 5 à 10 secondes jusqu'à ce qu'ils se connectent. Une fois connecté, La LED  deviendra bleu fixe.

*NOTE: Pour reconnecter facilement la 2ème paire d'écouteurs à l'émetteur, vous pouvez les verrouiller sur l'émetteur en maintenant le bouton  de l'émetteur (env. 10S) ou jusqu'à voir la LED  droite devenir ROSE 5 secondes.*

*Pour un usage ultérieur, assurez-vous que votre deuxième paire d'écouteurs n'est pas connectée à un autre appareil, puis allumez les écouteurs et cliquez sur le bouton  de l'émetteur pour lancer une reconnexion automatique des deux appareils.*

# Spécifications

## Transmetteur

Version Bluetooth	v5.0
Codecs audio pris en charge	aptX-LL, aptX, FastStream, SBC
Profils pris en charge	A2DP
Plage de fonctionnement	Jusqu'à 30m
Format audio pris en charge en mode optique	PCM / LPCM (96KHZ/16bit)
Port d'alimentation	Micro USB
Entrée nominale	DC5V/500mA~2.0A
Poids	32g

## Ecouteurs

Version Bluetooth	v5.0
Codecs audio pris en charge	FastStream, SBC
Profils pris en charge	HSP V1.2, HFP v1.6, AVRCP V1.4, A2DPV1.2
Plage de fonctionnement	Jusqu'à 10m
Récréation	Jusqu'à 20h
Temps de charge	~2.5hrs
Fréquence de réponse	20Hz - 20KHz
Port d'alimentation	Micro USB
Entrée nominale	DC5V/500mA~2.0A
Lester	32g

## FAQ

Vous trouverez ci-dessous certaines des questions les plus fréquentes de nos utilisateurs.

### **Puis-je avoir du son via les anciennes TV et les écouteurs sans fil en même temps?**

Cela dépend entièrement de votre téléviseur. Vous pouvez essayer différentes méthodes pour tester s'il offre cette fonction - veuillez vous référer à [avantree.com/4186/sound](https://avantree.com/4186/sound) pour plus de détails.

### **Quelle est la meilleure façon de prendre soin et d'entretenir mes écouteurs?**

Le nettoyage régulier de vos écouteurs avant et après utilisation les protège des dommages potentiels et aide également à éliminer les problèmes d'insonorisation. Vous pouvez utiliser des cotons-tiges secs ou similaires pour essuyer délicatement la poussière, le cérumen et l'huile des embouts des écouteurs pour un bon entretien.

### **Comment connecter mes écouteurs / émetteurs Avantree TV avec mon téléviseur intelligent Samsung?**

### **Pourquoi n'ai-je pas de son dans mes écouteurs ?**

### **Pourquoi n'ai-je pas de son lorsque je regarde Netflix / Amazon Prime?**

.....

Pour obtenir des réponses à des questions avancées et pour une liste complète des FAQ, visitez [avantree.com/support/4186](https://avantree.com/support/4186), ou contactez-nous directement pour plus d'aide.

## Contactez-nous

 **Tickets de support technique**    [avantree.com/submit-a-ticket](https://avantree.com/submit-a-ticket)

---

 **Email de support technique**    [support@avantree.com](mailto:support@avantree.com)

---

 **USA / CA**    +1800 232 2078 (9am-6pm PST, Mon-Fri )  
**UK**    +44 20 8068 2023 (9am-6pm, GMT, Mon-Sat)  
**DE**    +49 32221097297 (11am-9pm, CET, Mon-Sat )  
**FR**    + 33 176340312 (11am-9pm, CET, Mon-Sat )  
**IT**    +39 06 9480 3330 (9am-6pm, CET, Mon-Sat )  
**ES**    + 34 931786261 (9am-6pm, CET, Mon-Sat )  
**AU**    + 61 2 8310 9897 (11am-7pm, AEST, Mon-Fri)

---

 **FAQ**    [avantree.com/support/4186](https://avantree.com/support/4186)

---

 **Guide vidéo**    [avantree.com/4186/video](https://avantree.com/4186/video)

---

 **Enregistrement garantie produit**    [avantree.com/product-registration](https://avantree.com/product-registration)