

SoundJet R1

Manuel de l'Utilisateur




Numéro de modèle : BTTC-219

Table des matières

PRÉSENTATION DU PRODUIT	2
PRÉSENTATION DU PRODUIT	2
FONCTIONS DES BOUTONS	2
INDICATEURS LED	2
CONNEXION À VOS CASQUES	2
AJOUT D'UNE DEUXIÈME PAIRE D'ÉCOUTEURS.....	3
RECONNEXION DE VOS CASQUES.....	3
MISE EN CHARGE.....	4
CARACTÉRISTIQUES	4
CONTACTEZ-NOUS	4

Présentation du produit

Présentation du produit



Fonctions des boutons

Non.	Bouton	Les fonctions
1	Multifonctionnel Bouton (MFB)	Une fois éteint, maintenez enfoncé pendant 2 secondes pour allumer le SoundJet R1.
		À partir de là, maintenez enfoncé pendant 2 secondes pour allumer le SoundJet R1 en mode appairage
		À partir de l'allumage, maintenez enfoncé pendant 5 secondes pour éteindre le SoundJet R1.
		Appuyez une fois pour lancer manuellement la reconnexion au dernier couplage appareil
2 Volumes + & -		Appuyez une fois ou maintenez enfoncé pour régler le volume
		Appuyez et maintenez les deux pendant 6 secondes pour effacer l'historique d'appairage (Réinitialiser)


Indicateurs LED

	Indicateur	Statut
Écouteurs DIRIGÉ	Flashes rouges et bleus alternés	Couplage
	Bleu uni	Connecté
	Le bleu clignote toutes les secondes	Reconnexion au dernier appareil utilisé
	Le bleu clignote toutes les 5 secondes	Attendre
	Bleu et rouge unis simultanément pour 3 secondes	Effacer l'historique d'appairage
Batterie & Mise en charge dirigé	Rouge uni	Mise en charge
	Éteint	Complètement chargé
	Clignote rouge	Batterie faible

Connexion à vos écouteurs

ÉTAPE 1

Allumez le SoundJet R1 en appuyant sur le bouton MFB pendant 2 secondes. Pour la première utilisation, la SoundJet R1 entrera automatiquement en mode PAIRING. Pour une utilisation ultérieure, mettez votre SoundJet R1 en PAIRING mode en appuyant sur MFB jusqu'à ce que la LED clignote alternativement en bleu et en rouge.



ÉTAPE 2

Mettez vos écouteurs Bluetooth en mode PAIRING.

* REMARQUE : La plupart des cas où votre appareil et l'émetteur ne parviennent pas à se connecter se produisent

car l'appareil n'est pas correctement placé en mode PAIRING. Vérifiez à nouveau que votre appareil est correctement en mode PAIRING (généralement indiqué par les clignotements alternés rouge et bleu d'un indicateur LED). Pour plus de détails, veuillez vous référer à l'utilisateur en ligne de votre appareil


manuel. Les AirPods en particulier donneront toujours la priorité aux appareils Apple pour le couplage automatique, vous devrez donc désactiver le Bluetooth de votre iPhone lors du couplage de vos AirPods avec le SoundJet R1.

ÉTAPE 3

Gardez le SoundJet R1 et votre appareil proches l'un de l'autre et attendez 5 à 10 secondes jusqu'à ce qu'ils se connectent.

Une fois connecté, l'indicateur deviendra bleu fixe.

Branchez maintenant le SoundJet R1 sur un système de divertissement en vol (veuillez nous contacter si vous avez besoin d'un double adaptateur 3,5 mm.) ou de toute autre source audio avec un connecteur audio AUX 3,5 mm, vous pouvez profiter de l'audio.



Ajout d'une deuxième paire d'écouteurs

Vous pouvez vous connecter et écouter simultanément via deux paires d'écouteurs si vous le souhaitez.

ÉTAPE 1

Une fois votre premier appareil connecté avec succès, mettez votre SoundJet R1 en mode PAIRING.

encore une fois en appuyant longuement sur le MFB jusqu'à ce qu'une autre LED du casque clignote en bleu et rouge en alternance.

ÉTAPE 2

Mettez votre deuxième paire d'écouteurs Bluetooth en mode PAIRING. Veuillez vous référer à votre manuel de consultation pour plus de détails si nécessaire.

ÉTAPE 3

Gardez le relais et votre deuxième appareil proches l'un de l'autre et attendez 5 à 10 secondes jusqu'à ce qu'ils se connectent.

Une fois connectés, les deux indicateurs du casque deviendront bleu fixe.

***REMARQUE :** La fonction de prise en charge des deux écouteurs fonctionne avec la plupart des écouteurs, mais pas avec tous.

Certains véritables écouteurs sans fil en particulier ne fonctionnent pas bien avec les émetteurs Bluetooth.

mode double casque. Si vous n'obtenez pas de son en mode double liaison, essayez de tourner le bouton d'alimentation puis rallumez les écouteurs concernés.

Dans certains cas, le double appairage avec les AirPods peut déclencher leur fonction audio MUTE. Si ce problème se produit, remettez-les dans leur étui de chargement (avec le couvercle ouvert) pendant 2 secondes, puis retirez-les à nouveau pour les ramener à la normale. Cela peut aider à résoudre le problème.

Reconnexion de vos écouteurs

Vous n'avez généralement PAS besoin de réappairer vos écouteurs Bluetooth avec le SoundJet R1 tous les jours. Une fois le couplage réussi, ils devraient se reconnecter automatiquement lorsque les deux appareils sont allumés (cela peut prendre quelques secondes).

Si votre appareil ne se reconnecte pas automatiquement après 5 à 10 secondes, vous pouvez manuellement lancer la reconnexion en appuyant une fois sur le MFB du SoundJet R1 et en attendant 5 à 10 secondes.


Si cela ne fonctionne toujours pas, essayez également de lancer la reconnexion sur votre appareil audio (généralement en appuyant une fois sur le bouton principal Bluetooth PLAY de votre casque).

S'ils ne se connectent toujours pas, vous devrez peut-être réassocier votre appareil.

***REMARQUE :** Si vous avez couplé vos écouteurs avec un autre appareil Bluetooth, désactivez Bluetooth sur ledit ou ces appareils.

Mise en charge

La batterie est faible si le voyant Batterie et charge clignote en rouge. Branchez le câble de chargement USB C fourni dans le port de chargement, puis connectez l'autre extrémité à un adaptateur USB de 5 V/500 mA-2 A (le chargeur de votre téléphone ou similaire devrait fonctionner) ou au port USB d'un PC.



Un voyant rouge fixe sur l'émetteur indique que la charge est en cours ; la LED s'éteindra pour indiquer une charge complète.

Caractéristiques

Version Bluetooth	v5.3
Profils pris en charge	A2DP ; AVRCP
Codecs audio	aptX adaptatif ; aptX faible latence, aptX, SBC
Tension/courant d'entrée	DC5.0V / 500Ma-2A
Plage de fonctionnement	Jusqu'à 33 pieds / 10 m
Dimensions du produit	125 mm x 24 mm x 12 mm
Poids net	15g

Contactez-nous

	Billets d'assistance avantree.com/submit-a-ticket		
	E-mail d'assistance support@avantree.com		
	Numéros d'assistance		
	États-Unis +1 800 232 2078	9h-18h PST	Du lundi au vendredi
	CA +1 800 232 2078	9h-18h PST	Du lundi au vendredi
	Royaume-Uni +44 208 068 2023	9h-18h GMT	Mon-Sat
	DU +93 22 2109 7297	11am-9pm CET	Mon-Sat
	FR +33 17 634 0312	11am-9pm CET	Mon-Sat
	IT +39 069 4803 330	9h-18h CET	Mon-Sat
	ES +34 93 1786 261	9h-18h CET	Mon-Sat
	AU +61 2 8310 9897	11h00-19h00 AEST	Mon-Sat
	FAQ	avantree.com/support/soundjet-r1	

Fabricant : Avantronics Limitée District de Luohu, Shenzhen 518000 Chine +86 755 8228 5022 support@avantronics.com	Importateur américain : Société Avantree San José, Californie 95119 États-Unis +1 800 232 2078 support@avantree.com	Importateur britannique : Avantree Limited Watford, WD180 0HQ Royaume-Uni +44 20 8068 2023 support-uk@avantree.com
Fabrication de batteries : CHONGQING VDL ELECTRONICS CO., LTD. Bâtiments 1-4, nouvelle zone industrielle de Pui, rue Zhaojia, district de Kaizhou, Chongqing, Chine 86 023-52862502 clients@gdvd.com	Importateur et personne responsable : Avantree Europe Z OO Rue ŻOlnierzy I Dywizji Wojska Polskiego 78A/2 84-230 Rumia Pomorskie, Pologne +48 22 307 25 37 support-eu@avantree.com	
Numéro de modèle : BTTC-219 ID FCC : WJ5-BTTC-219 CI : 8475A-318 Fabriqué en Chine		