

# HT381

## Kullanıcı Manuel



Modeli HAYIR.: WSHT -381





## Video Rehber

EN

Bir video eğitimi izlemeyi mi tercih edersiniz? Adım adım kılavuz için aşağıdaki QR kodunu tarayın veya [avantree.com/381/video](https://avantree.com/381/video) adresini ziyaret edin.



VIDEO REHBER

## Kitap BİR Randevu




Ayrıca biriyle 1'e 1 kurulum randevusu da alabilirsiniz. ile ilgili bizim [avantree.com/book-a-call](https://avantree.com/book-a-call) adresindeki destek temsilcileri



## Kutu İçindekiler

EN

A




Kablosuz Verici ve  
Şarj Ünitesi

B




Kablosuz  
Kulaklıklar

C



Duvar Adaptör

D




Polimer Lityum Şarj  
Edilebilir Pil X 2

E




Kulaklıklar ipuçları (M / S)

F




Optik Ses Kablo

G




3,5 mm AUX  
Kablo

H



3,5 mm AUX  
RCA'ya  
Adaptör



I







6,35 mm ile 3,5 mm  
Adaptör

# Ürün giriř (Kulaklık başlıkları)

## Ürüne Genel Bakış



## Button Functions

| HA YIR. | Düğme   | Fonksiyonlar  |
|---------|---|---|
| 1       |  | Anahtar ile the "AÇIK / KAPALI" konum ile dönüş the kulaklıklar Açık / kapalı                 |
| 2       |  | Rulo ile "+ / -" ile girmek arttırmak / azaltmak hacim  |
| 3       |  | Tıklamak bir kere ile daha genç ORTAM mod ile çevredeki sesi güçlendirin                      |
|         |   | Tutmak için 5 saniye ile elde etmek the kulaklıklar içine eşleştirme mod                      |
| 4       |  | Dönüş ile "L / R" ile artırmak the ses Açık the sol veya Sağ ihtiyaçlarınıza bağlı olarak yan |


## LED Göstergeler

| HA YIR. | Göstergeler & Ses Çabuk          | Durum            |
|---------|----------------------------------|------------------|
| A       | Green flashes every second       | Güç Açık         |
|         | LED kapalı                       | Güç kapalı       |
|         | Green flashes twice every second | Eşleştirme       |
|         | Sağlam yeşil                     | Bağlı            |
|         | Green flashes every 5 seconds    | Bağlantı kesildi |
|         | Sağlam kırmızı                   | ORTAM mod açık   |



## Ürün girişi (Verici & Doluyor Rıhtım) Ürüne Genel Bakış


Yedek pil şarj yuvası Şarj beşiği



A Yedek pil şarj göstergesi



B Kulaklık şarj göstergesi

C Güç / bağlantı göstergesi



## Button Functions

EN

| HA YIR. | Düğme   | Fonksiyonlar  |
|---------|---|---|
| 1       |  | Tıklamak bir kere arasında geçiş yapmak BAS / TİZ / DENGELİ mod |
| 2       |  | Anahtar arasında "Müzik seti / Mono"                            |

## LED Göstergeler

| HA YIR. | Göstergeler                 | Durum                           |
|---------|-----------------------------|---------------------------------|
| A       | Sağlam kırmızı              | Yedek pil şarjı                 |
|         | Sağlam yeşil                | Yedek pil tam şarjlı            |
| B       | Sağlam kırmızı              | Kulaklık şarjı                  |
|         | Sağlam yeşil                | Kulaklıklar tamamen şarj edildi |
| C       | yanıp sönüyor yeşil hızlıca | Güç Açık                        |
|         | Sağlam Yeşil                | Kulaklıklar Ve verici bağlı     |
|         | Döndü kapalı                | Kulaklık şarjı                  |
| D       | Sağlam turuncu              | Bas / tiz / Dengeli EQ Mod      |


## Ayar Yukarı

### TV'nize Bağlanma

Verici yuvası, birlikte verilen şarj cihazı kullanılarak bir güç kaynağına bağlanmalıdır içinde emir ile işlev. Bir kere the verici rıhtım dir-dir bağlı ile A güç kaynağı, Sen olabilmek bağlamak BT ile senin TELEVİZYON. Sen olabilmek seçmek bir ile ilgili 3 farklı yollar Bunu yapmak için:

#### OPTION 1 : Optik liman (tavsiye edilen)


Fiş the tedarik edilen optik ses kablo içine the TV'ler optik DIŞARI veya "OPT ÇIKIŞ" bağlantı noktası, Daha sonra fiş the diğer son içine the vericinin optik liman içinde the "TV'DEN GİRİŞ" bölüm.



**NOTE:** Most TVs support audio output through only one digital output port at a time, so if your TV's HDMI ARC port is in use, the optical port may be disabled. You can either disconnect the HDMI ARC device, or try connecting the transmitter via RCA / AUX.


### OPTION 2 : AUX 3,5 mm liman

Fiş the tedarik edilen AUX 3,5 mm ses kablo içine the TV'ler AUX 3,5 mm çıktı bağlantı noktasına takın, ardından diğer ucunu vericinin AUX 3,5 mm bağlantı noktasına takın. "TV'DEN GİRİŞ" bölüm.



### OPTION 3 : RCA bağlantı noktası

Ekleme the tedarik edilen RCA adaptör ile the AUX 3,5 mm ses kablo. Fiş the kırmızı & beyaz RCA konnektörler içine the TV'ler "SES DIŞARI" bağlantı noktaları, Daha sonra fiş the diğer vericinin AUX 3,5 mm bağlantı noktasına takın. "TV'DEN GİRİŞ" bölüm.






## Kulaklıkları Vericiye Bağlama


Şimdi O the verici dır-dir Tümü ayarlamak yukarı, Sen olabilmek bağlamak the HT381 kulaklıklar ile verici .

### AŞAMA 1

Kaldırmak the HT381 kulaklıklar itibaren the verici rıhtım. Güç Açık the kulaklıklar  düğmeyi kaydırarak the "AÇIK" konum. Led göstergesi her saniye yeşil renkte yanıp sönecektir.

### ADIM 2

Birkaç saniye bekleyin, HT381 kulaklıklar vericiye otomatik olarak bağlanacaktır. Bir kere bağlı, ikisi birden the NEDEN OLMUŞ gösterge Açık the kulaklıklar Ve vericideki LED göstergesi sabit yeşil renkte yanacaktır.



## TV'nizin Kurulumu ( YALNIZCA OPTİK BAĞLANTILAR İÇİN)

EN

Eğer Sen bağlı ile senin televizyon aracılığıyla the optik DİŞARI veya "OPT DİŞARI" liman, yapacaksın ihtiyaç Ses almak amacıyla TV ayarlarınızı yapılandırmak için.

### AŞAMA 1



Kullanma senin TV'ler uzak kontrol, basmak the AYARLAR düğme Ve gezinmek ile SES sekme içinde the ayarlar Menü. (Lütfen Not the ayarlar isimler mayıs TV markanıza göre değişiklik gösterebilir).

### ADIM 2

İlerlemek ile SES ÇIKTI Ve seçme "OPTİK DİŞARI / DİJİTAL DİŞARI". Birçok TV'ler bunu otomatik olarak yapacak; gerektiği gibi bu adımı atlayın.

### AŞAMA 3

Ayarlamak the SES ÇIKTI biçim ile "PCM / MÜZİK SETİ" AÇIK veya " DOLBY "KAPALI .



Eğer sen sahip olmak bela bulma bunlar ayarlar, Sen olabilmek tarama the QR kod ile ilgili senin TV'nin markası aşağıda VEYA ziyaret edin [avantree.com/381/tv-audio-settings](http://avantree.com/381/tv-audio-settings) için A Daha ayrıntılı rehber.



LG



SONY



SAMSUNG NETFLIX /AMAZON

ASTAR  
VURMAK

*NOTE 1: Smart TVs automatically reset their settings after system updates. If you're not getting sound, make sure your audio output / input format is set to "PCM" and NOT "AUTO" or "Dolby."*

*NOTE 2: When using Netflix or Amazon Prime, you may need to start the movie / show first before changing the audio settings to "PCM."*



## Gelişmiş Özellikler

### Dinleme AV Alıcısı ile


HT381 ile birlikte geliyor bir 6,35 mm'ye 3,5 mm ses adaptörü Ve bir AUX 3,5 mm ses kablo Ö Sen olabilmek kullanmak ile senin AV Alıcı.

#### AŞAMA 1

Fiş A 3,5 mm AUX ses kablo içine the vericinin AUX 3,5 mm liman içinde "TV'DEN GİRİŞ" bölüm.

#### ADIM 2

Eklemek the 6,35 mm ile 3,5 mm ses adaptör, Daha sonra fiş BT ile the "Telefonlar" krika AV Alıcınızın önünde, artık hazırsınız.



## Ekleme iki veya Daha HT381 kulaklıklar

HT381 verici olabilmek bağlamak yukarı ile 100 çiftler ile ilgili kulaklıklar. Takip etmek bunlar vericiye iki veya daha fazla HT381 kulaklığı bağlama adımları:

### AŞAMA 1

Bağlamak the kulaklıklar ile the verici ile takip etme the adımlar içinde the "Kulaklıkların Vericiye Bağlanması" bölümüne bakın (Sayfa 11).

### ADIM 2

İkinci HT381 kulaklık çiftini açın, ardından "ORTAM" düğmesini basılı tutun Açık the kulaklıklar için 5 saniye değin the NEDEN OLMUŞ gösterge başlar yanıp sönüyor hızla yeşilleniyor .

### AŞAMA 3

Basmak Ve tutmak the "MOD" düğme Açık the verici için 5 saniye değin the LED göstergesi hızla yeşil renkte yanıp sönmeye başlar.

### ADIM 4


Kale the ikinci çift ile ilgili HT381 kulaklıklar Ve the verici kapalı ile her biri diğer ve eşleşmelerini bekleyin. Bağlandıktan sonra hem kulaklık göstergesi hem de verici göstergesi, bağlantının kurulduğunu göstermek üzere sabit yeşil renkte yanacaktır .

## Doluyor the Kulaklıklar

Ne zaman the kulaklıklar pil dır-dir Düşük, yapacaksın başlangıç işitme "bip sesleri" üç zamanlar Dakikada bir hızlanır ve LED her saniyede iki kez yeşil renkte yanıp söner. Bu durumda lütfen kulaklığınızı şarj edin. Kulaklıkları şarj etmenin 2 yolu vardır.

### OPTION 1 · Doluyor aracılığıyla the verici



Sırasında the verici dır-dir bağı ile güç, yer the kulaklıklar geri içine verici. Şarj sırasında gösterge kırmızıya dönecektir. Tamamen şarj olduğunda yeşile dönecektir.




**OPTION 2** : Değişirme içinde the kıyamamak pil.

EN

HT381 ayarlamak geliyor ile BİR ekstra pil. Basitçe takas içinde O ekstra pil, ve boşalmış pili şarj etmek için pil şarj yuvasına takın.

②   gösterge Açık the ön taraf ile ilgili the verici rıhtım irade dönüş kırmızı Ne zaman the pil şarj oluyor ve şarj tamamlandığında yeşile dönüyor.



## Özellikler

### Verici

|  |                               |
|--|-------------------------------|
| Taşıyıcı Sıklık                          | 2,4 GHz                       |
| İşletme menzil                           | Yukarı ile 100 ft / 30 dakika |
| İşletme Gerilim                          | 5V                            |
| Destekleniyor ses biçim içinde optik mod | PCM / LPCM                    |
| Güç liman                                | Tip C                         |
| Oy giriş                                 | DC5V / 500mA~2.0A             |
| Ağırlık                                  | 157g                          |

### Kulaklıklar

|                 |                         |
|-----------------|-------------------------|
| Taşıyıcı Sıklık | 2,4 GHz                 |
| İşletme menzil  | Yukarı ile 30 ft / 10m  |
| İşletme Gerilim | 3.7V Lityum Polimer Pil |
| Oynamak zaman   | Yukarı ile 8 saat       |
| Doluyor zaman   | ~2 saat                 |
| Ağırlık         | 72g                     |

## SSS


EN

Altında öyle bazı ile ilgili the en yaygın sorular insanlar sahip olmak Kurulum sırasında .

### **Olabilmek BEN sahip olmak ses başından sonuna kadar Benim TV'ler hoparlörler Ve kablosuz kulaklıklar en the aynı zamanda?**

Bu tamamen bağlı olmak Açık ikisinden biri veya Olumsuz senin televizyon destekler the yetenek ile Aynı anda 2 kaynağa ses çıkışı. olup olmadığını test etmek için birkaç farklı yöntem deneyebilirsiniz. televizyon dır-dir yetenekli ile ilgili Bu veya Olumsuz - Lütfen bahsetmek ile [avantree.com/381/sound](http://avantree.com/381/sound) için daha fazla detay.

### **Benim kulaklıklar sahip olmak HAYIR ses Ne zaman bağlı ile the verici – Ne Yapmak BEN Yapmak?**

Kontrol etmek ile emin olmak senin kulaklıklar öyle başarıyla bağlı ile the Verici. Bir kere bağlı, ikisi birden the NEDEN OLMUŞ gösterge Açık the kulaklıklar Ve the İLETİM  Vericideki LED göstergesi sabit yeşil renkte yanacaktır. Eğer sen Hala Olumsuz alma ses, kontrol etmek O the düzgün ses sinyal dır-dir yapı vericiye gönderilir.

RCA/AUX bağlantısı kullanıyorsanız TV'nizin ses çıkış ayarlarını "Kulaklık" olarak ayarlayın. veya "Harici Konuşmacılar." Eğer kullanarak BİR SEÇENEK bağlantı, dönüş "PCM / MÜZİK SETİ" AÇIK veya "DOLBY" KAPALI. İçin RCA / AUX bağlantılar, Sen olabilmek Ayrıca bağlamak the TV'ler çıktı liman direkt olarak ile bir çift kulaklık ve ses testi yapın. Ses yoksa bu muhtemelen TV'nizin bağlantı noktasının arızalı olduğu anlamına gelir. Lütfen bahsetmek ile [avantree.com/381/no-sound](http://avantree.com/381/no-sound) için Daha detaylar.

### **Nasıl ile ayarlamak hacim Açık the kulaklıklar ile ilgili HT381 ? Neden değil BEN edinme ses Ne zaman seyretme netflix / Amazon Astar vurmak?**

.....

[avantree.com/support/381](https://avantree.com/support/381) adresini ziyaret edebilirsiniz . veya Sen olabilmek temas etmek biz direkt olarak için ek olarak yardım.

## Temas etmek Biz



Destek Biletler

[avantree.com/submit-a-ticket](https://avantree.com/submit-a-ticket)

NE



Destek [support@avantree.com](mailto:support@avantree.com) adresine e-posta gönderin



ABD/ Kanada +1800 232 2078 (9:00-18:00 PST, Pazartesi- Cum )

İngiltere +44 20 8068 2023 (9.00-18.00, GMT,

Pazartesi-Cumartesi) DE +49 32221097297

(11.00-21.00, BU, Pzt -Cumartesi ) FR + 33

176340312 (11:00-21:00, CET, Pazartesi-Cumartesi) IT

+39 06 9480 3330 (9.00-18.00, BU,

Pazartesi-Cumartesi ) ES + 34 931786261 (9:00-

18:00, CET, Pazartesi-Cumartesi) AU + 61 2 8310

9897 (11.00-19.00, AEST, Pazartesi-Cum)



SSS

[avantree.com/support/381](https://avantree.com/support/381)



Video Kılavuzu [avantree.com /381/video](https://avantree.com/381/video)



**US Importer:** Avantree Corporation  
San Jose, California 95119 USA  
+1 800 232 2078 support@avantree.com

**UK Importer:** Avantree Limited  
Watford, WD180 0HQ UK  
+44 20 8068 2023 support-uk@avantree.com

**Battery Manufacture:**

DONGGUAN HUAYU BATTERY CO.,Ltd  
No.555, Meijing Mid Road, Dalang Town, Dongguan City, Guangdong Province,China  
+ 86 13902694406  
xiongxuehua@huayudy.com



**Importer and Responsible Person:**

Avantree Europe Z O.O.  
Ul.  OłNierzy I Dywizji Wojska  
Polskiego 78A/2 84-230  
Rumia Pomorskie, Poland  
+48 22 307 25 37 support-eu@avantree.com



Modeli HAYIR: WSHT-381  
Elden  ıkarmak Ambalajın ve bu  r n n en son h k mlere uygun olarak.  
Z-PKQG-HT381- V6