

HT381

Użytkownik podręcznik



 **Avantree**[®]

Model NIE: WSHT-381

Wideo Przewodnik

EN

Wolisz obejrzeć samouczek wideo? Zeskanuj poniższy kod QR lub odwiedź stronę avantree.com/381/video , aby uzyskać przewodnik krok po kroku.



WIDEO PRZEWODNIK

Książka jakiś Spotkanie




Możesz także zarezerwować spotkanie konfiguracyjne 1 na 1 z jednym z nich z nasz agentów pomocy technicznej na stronie avantree.com/book-a-call

Skrzynka Zawartość

EN

A




Bezprzewodowy nadajnik i stacja ładująca

B




Bezprzewodowy Słuchawki

C




Ściana Adapter

D




Akumulator litowo-polimerowy X 2

E




Słuchawki porady (M / S) Kabel

F




Optyczny Audio Kabel

G




3,5 mm AUX Kabel

H



3,5 mm AUX do RCA Adapter

I





6,35 mm Do Adapter 3,5 mm





Produkt Wstęp (Słuchawki douszne)

Przegląd produktów

NE



Button Functions

NIE	Przycisk	Funkcje
.		
1		Przełącznik Do the "NA / WYŁĄCZONY" pozycja Do zakręt the słuchawki douszne NA / wyłączony
2		Rolka Do „+ / -” Do Wchodząc zwiększyć / zmniejszenie tom
3		Kliknij raz Do tgenter OTOCZENIA tryb Do wzmacniać dźwięki otoczenia
		Trzymać Do 5 sekundy Do Dostawać the słuchawki douszne do łączenie w pary tryb
4		Zakręt Do „L / R” Do zwiększyć the audio NA the lewy Lub Prawidłowy strony w zależności od potrzeb

Wskaźniki LED


NIE	Wskaźniki & Głos Podpowieź	Status
A	Green flashes every second	Moc NA
	Dioda wyłączona	Moc wyłączony
	Green flashes twice every second	Łączenie w pary
	Solidny zielony	Połączony
	Green flashes every 5 seconds	Bezładny
	Solidny czerwony	OTOCZENIA tryb włączony

Produkt Wstęp (Nadajnik & Ładowanie Dok)

Przegląd produktów

NE


Gniazdo ładowania
zapasowego akumulatora.
Stacja ładująca



A Wskaźnik ładowania
B akumulatora zapasowego
Wskaźnik ładowania słuchawek

D Bas / góra /
zrównoważony
Wskaźnik trybu

C Moc / połączenie wskaźnik





Moc Port

2 Stereofoniczny / monofoniczny przełącznik

Button Functions

EN

NIE	Przycisk	Funkcje
.		
1		Kliknij raz przełączać się pomiędzy BAS / POTROIĆ / Tryb ZBALANSOWANY
2		Przełącznik między "Stereofoniczny / Mononukleoza"

Wskaźniki LED

NIE	Wskaźniki	Status
.		
A	Solidny czerwony	Ładowanie zapasowego akumulatora
	Solidny zielony	Zapasowy akumulator w pełni naładowany
B	Solidny czerwony	Ładowanie słuchawek
	Solidny zielony	Słuchawki w pełni naładowane
C	Błyskowy zielony szybko	Moc NA
	Solidny Zielony	Słuchawki I nadajnik podłączony
	Obrócony wyłączony	Ładowanie słuchawek
D	Solidny Pomarańczowy	Bas / Potroić / Zrównoważony EQ Tryb


Ustawienie W górę

Podłączanie do telewizora

Stacja dokująca nadajnika musi być podłączona do źródła zasilania za pomocą dołączonej ładowarki W zamówienie Do funkcjonować. Raz the nadajnik dok Jest połączony Do A źródło prądu, Ty Móc łączyć To Do twój TELEWIZJA. Ty Móc wybierać jeden z 3 różny sposoby aby to zrobić:

OPTION 1 : Optyczny Port (Zalecana)

Wtyczka the pod warunkiem, że optyczny audio kabel do the telewizory optyczny NA ZEWNĄTRZ Lub "OPTOWAĆ wyjście OUT, Następnie wtyczka the Inny koniec do the nadajnika optyczny Port W the „WEJŚCIE Z TELEWIZORA” Sekcja.




NOTE: Most TVs support audio output through only one digital output port at a time, so if your TV's HDMI ARC port is in use, the optical port may be disabled. You can either disconnect the HDMI ARC device, or try connecting the transmitter via RCA / AUX.

OPTION 2 : AUX 3,5 mm Port


EN

Wtyczka the pod warunkiem, że AUX 3,5 mm audio kabel do the telewizory AUX 3,5 mm wyjście a następnie podłącz drugi koniec do portu AUX 3,5 mm nadajnika w „WEJŚCIE Z TELEWIZORA” Sekcja.



OPTION 3 : Port RCA


Przytwierdzać the pod warunkiem, że RCA adapter Do the AUX 3,5 mm audio kabel. Wtyczka the czerwony & biały RCA złącza do the telewizory "AUDIO NA ZEWNĄTRZ" porty, Następnie wtyczka the lny koniec do portu AUX 3,5 mm nadajnika w „WEJŚCIE Z TELEWIZORA” Sekcja.



Podłączanie słuchawek dousznych do nadajnika


Teraz To the nadajnik Jest Wszystko ustawić w górę, Ty Móc łączyć the HT381 słuchawki douszne Do nadajnik .

KROK 1

Usunąć the HT381 słuchawki douszne z the nadajnik dok. Moc NA the słuchawki  douszne przesuwając przycisk do the "NA" pozycja. Wskaźnik LED będzie migać na zielono co sekundę.

KROK 2

Poczekaj kilka sekund, słuchawki HT381 automatycznie połączą się z nadajnikiem. Raz połączony, Zarówno the PROWADZONY wskaźnik NA the słuchawki douszne I wskaźnik LED na nadajniku zacznie świecić na zielono.



Konfigurowanie telewizora (TYLKO DLA POŁĄCZEŃ OPTYCZNYCH)

EN

Jeśli Ty połączony Do twój telewizja przez the optyczny NA ZEWNĄTRZ Lub "OPTOWAĆ NA ZEWNĄTRZ" Port, będziesz potrzebować aby skonfigurować ustawienia telewizora w celu odbioru dźwięku.

KROK 1

Za pomocą twój telewizory zdalny kontrola, naciskać the USTAWIENIA przycisk I nawigować Do AUDIO patka w the ustawienia menu. (Proszę notatka the ustawienia nazwy móc różnić się w zależności od marki telewizora).

KROK 2

Przystępować Do AUDIO WYJŚCIE I wybierać "OPTYCZNY NA ZEWNĄTRZ / CYFROWY NA ZEWNĄTRZ". Wiele Telewizory zrobi to automatycznie; w razie potrzeby pomiń ten krok.

KROK 3

Ustawić the AUDIO WYJŚCIE format Do „PCM / STEREOFONICZNY” NA Lub „ DOLBY "WYŁĄCZONY .



Jeśli Jesteś mający kłopoty odkrycie te ustawienia, Ty Móc skanowanie the QR kod z twój Marka telewizora poniżej LUB odwiedź

avantree.com/381/tv-audio-settings Do A więcej szczegółowy przewodnik.



LG



SONY



SAMSUNG

NETFLIX
/AMAZONKA
GŁÓWNY

NOTE 1: Smart TVs automatically reset their settings after system updates. If you're not getting sound, make sure your audio output / input format is set to "PCM" and NOT "AUTO" or "Dolby."

NOTE 2: When using Netflix or Amazon Prime, you may need to start the movie / show first before changing the audio settings to "PCM."

Zaawansowany Cechy

Słuchający z amplitunerem AV

The HT381 przychodzi z jeden 6,35 mm do 3,5 mm adapter audio I jedno wejście AUX


3,5 mm audio kabel To Ty Móc używać z twój AV Odbiorca.

KROK 1

Wtyczka A 3,5 mm AUX audio kabel do the nadajnika AUX 3,5 mm Port W „WEJŚCIE Z TELEWIZORA” Sekcja.

KROK 2

Przytwierdzać the 6,35 mm Do 3,5 mm audio adapter, Następnie wtyczka To Do the „Telefony” Jacek z przodu amplitunera AV, teraz możesz zaczynać.



Dodawanie dwa lub więcej HT381 słuchawki douszne

The HT381 nadajnik Móc łączyć w górę Do 100 pary z słuchawki douszne. Podążać te kroki, aby podłączyć dwie lub więcej słuchawek HT381 do nadajnika:

KROK 1

łączyć the słuchawki douszne Do the nadajnik przez następny the kroki W the „Podłączanie słuchawek dousznych do nadajnika” sekcję (Strona 11).

KROK 2

Włącz drugą parę słuchawek HT381, a następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk „AMBIENT”. NA the słuchawki douszne Do 5 sekundy dopóki the PROWADZONY wskaźnik zaczyna błyskować szybko zielono .

KROK 3

Naciskać i trzymać the "TRYB" przycisk NA the nadajnik Do 5 sekundy dopóki the Wskaźnik LED zaczyna szybko migać na zielono.

KROK 4

Trzymać the drugi para z HT381 słuchawki douszne i the nadajnik zamknąć Do każdy Inny i poczekaj, aż się połączą. Po podłączeniu zarówno wskaźnik słuchawek, jak i wskaźnik nadajnika zaświecą się na zielono, wskazując, że połączenie zostało nawiązane.


Ładowanie the Słuchawki

Gdy the słuchawki douszne bateria Jest Niski, będziesz początek przesłuchanie „piknięcie” trzy czasy na minutę, a dioda LED będzie migać na zielono dwa razy co sekundę. Gdy to nastąpi, naładuj słuchawki. Słuchawki można ładować na dwa sposoby.

NE

OPTION 1 · Ładowanie przez the nadajnik

Chwila the nadajnik Jest połączony Do moc, miejsce the słuchawki douszne z powrotem do nadajnik. Podczas ładowania wskaźnik zmieni kolor na czerwony. Po całkowitym naładowaniu zmieni kolor na zielony.




OPTION 2 : Zamiana W the zapasowy bateria.

EN

The HT381 ustawić pochodzi z jakiś dodatkowy bateria. Po prostu zamieniać W To dodatkowy bateria, i włóż rozładowany akumulator do stacji dokującej, aby go naładować. The

⌚ 🔋 ⌚ wskaźnik NA the przód strona z the nadajnik dok będzie zakręt czerwony Kiedy the akumulator jest ładowany i zmienia kolor na zielony po zakończeniu ładowania.



Dane techniczne

Nadajnik

Przewoźnik Częstotliwość	2,4 GHz
Operacyjny zakres	W górę Do 100 stóp / 30 m
Operacyjny Napięcie	5 V
Utrzymany audio format W optyczny tryb	PCM / LPCM
Moc Port	Typ C
Oceniono wejście	DC5V / 500 mA ~ 2,0 A
-	157g

Słuchawki

Przewoźnik Częstotliwość	2,4 GHz
Operacyjny zakres	W górę Do 30 stóp / 10 m
Operacyjny Napięcie	3,7 V Lit Polimer Bateria
Grać czas	W górę Do 8 godz
Ładowanie czas	~2 godz
Waga	72g

Często zadawane pytania

EN

Poniżej Czy Niektóre z the bardzo wspólny pytania ludzie Posiadać podczas konfiguracji.

Móc I Posiadać audio Poprzez Mój telewizory głośniki I bezprzewodowy słuchawki douszne Na the w tym samym czasie?

Ten całkowicie zależy NA czy Lub nie twój telewizja obsługuje the umiejętność Do wysyłać dźwięk do 2 źródeł jednocześnie. Możesz wypróbować kilka różnych metod, aby sprawdzić, czy Twój telewizja Jest zdolny z Ten Lub nie - Proszę wspominać Do avantree.com/381/sound Do więcej szczegółów.

Mój słuchawki douszne Posiadać NIE dźwięk Kiedy połączony Do the nadajnik – Co Do I Do?

Sprawdzać Do zapewnić twój słuchawki douszne Czy z powodzeniem połączony Do the Nadajnik.

Raz połączony, Zarówno the PROWADZONY wskaźnik NA the słuchawki douszne I the PRZEKAZACZ Wskaźnik LED na nadajniku zacznie świecić na zielono.

Jeśli Jesteś Nadal nie otrzymujący dźwięk, sprawdzać To the właściwy audio sygnał Jest istnienie przesłane do nadajnika.

Jeśli korzystasz z połączenia RCA/AUX, ustaw wyjście audio telewizora na „Słuchawki” Lub “Zewnętrzny Głośniki.” Jeśli za pomocą jakiś OPTOWAĆ połączenie, zakręt „PCM / STEREO” WŁĄCZONY lub „DOLBY” WYŁĄCZONY.

Dla RCA / AUX znajomości, Ty Móc Również łączyć the telewizory wyjście Port bezpośrednio Do załóż parę słuchawek i przetestuj dźwięk. Jeśli nie ma dźwięku, prawdopodobnie oznacza to, że port telewizora jest uszkodzony. Proszę wspominać Do avantree.com/381/no-sound Do więcej Detale.

Jak Do regulować tom NA the słuchawki douszne z HT381 ?

Dlaczego nie są I dostawanie dźwięk Kiedy oglądanie Netflix / Amazonka Główny?

.....


Odpowiedzi na tego typu pytania oraz pełną listę często zadawanych pytań można znaleźć na [stronie \[avantree.com/support/381\]\(http://stronie.avantree.com/support/381\)](http://stronie.avantree.com/support/381) , Lub Ty Móc kontakt nas bezpośrednio Do dodatkowy wsparcie.

Kontakt Nas

 Wsparcie Bilety avantree.com/submit-a-bilet_

Z

 Wsparcie Wyślij e-mail na adres support@avantree.com

 USA/ Kalifornia +1800 232 2078 (9:00–18:00 czasu PST, pon.–pt.)
Wielka Brytania +44 20 8068 2023 (9:00-18:00, czasu uniwersalnego, pon.-sob.) DE +49 32221097297
(11:00-21:00, TEN, pon. -sob) FR + 33
176340312 (11:00-21:00, CET, pon.-sob.) IT +39
06 9480 3330 (9:00-18:00, TEN, pon.-sob) ES + 34
931786261 (9:00-18:00, CET, pon.-sob.) AU + 61 2
8310 9897 (11:00-19:00, EST, pon.-pt.)

 Często zadawane pytania avantree.com/support/381

 Przewodnik wideo avantree.com /381/video

US Importer: Avantree Corporation
San Jose, California 95119 USA
+1 800 232 2078 support@avantree.com

UK Importer: Avantree Limited
Watford, WD180 0HQ UK
+44 20 8068 2023 support-uk@avantree.com

Battery Manufacture:
DONGGUAN HUAYU BATTERY CO.,Ltd
No.555, Meijing Mid Road, Dalang Town, Dongguan City, Guangdong Province,China
+ 86 13902694406
xiongxuehua@huayudy.com



Importer and Responsible Person:

Avantree Europe Z O.O.
Ul.  łNierzy I Dywizji Wojska
Polskiego 78A/2 84-230
Rumia Pomorskie, Poland
+48 22 307 25 37 support-eu@avantree.com



Model NIE: WSHT-381
Dysponować opakowania i niniejszego produktu zgodnie z najnowszymi przepisami.
Z-PKQG-HT381- V6