


# Product Introduction


## Product Overview



## Button Functions

No.	Button	Function
1	+/-	Click or hold to adjust volume
2		Press and hold to turn the speaker on / off
		Click to play / pause music (Bluetooth mode)
3		Click to switch between TV mode and Bluetooth(Phone) mode, you will hear "TV mode / Bluetooth mode".
		Press and hold for 7 seconds to manually enter pairing mode, you will hear "pairing".

## LED Indicators

No.	Indicator	Status
A	Flashing blue (once per 2 seconds)	Power on / disconnected
	Solid blue	Connected
	Flashing red & blue	Pairing mode
B		25% battery
		50% battery
		75% battery
		100% battery
	Battery indicator flashing	Charging

## Aggiungere Più Altoparlanti

Puoi aggiungere fino a 100 altoparlanti Harmony al nostro trasmettitore mantenendo comunque una bassa latenza. Tieni presente che SOLO gli altoparlanti Avantree Harmony sono compatibili grazie alle connessioni con protocollo privato.

### PASSO 1

Sul trasmettitore, tieni premuto il pulsante **PAIR** per 2 secondi, l'indicatore LED "Link" inizierà a lampeggiare in bianco.

### PASSO 2

Accendi il tuo altoparlante Harmony-Extra, sentirai "Welcome to Avantree, TV mode", in caso contrario, premi una volta il pulsante per **M** entrare nella modalità TV. Quindi tieni premuto il pulsante **M** per 7 secondi finché non sentirai "pairing" e vedrai l'indicatore di connessione lampeggiare in rosso e blu.

### PASSO 3

Tienili vicini e attendi 2 secondi. Una volta connesso, l'indicatore di stato dell'altoparlante diventerà blu fisso e l'indicatore "Link" del trasmettitore diventerà bianco fisso.

Per acquistare gli altoparlanti Avantree Harmony-Extra, scansiona il codice QR qui sotto.



## Utilizzare l'Altoparlante in Modo Indipendente con un Telefono

### PASSO 1

Sull'altoparlante, fai clic sul pulsante per **(M)** passare alla modalità Bluetooth, si sentirà "Bluetooth Mode".

Per la prima volta, entrerà automaticamente in modalità di accoppiamento e l'indicatore di connessione lampeggerà in rosso e blu. In caso contrario, tieni premuto il pulsante **(M)** per 7 secondi per accedere manualmente alla modalità di abbinamento.

### PASSO 2

Accendi il Bluetooth del tuo telefono e seleziona "Avantree Harmony" dal menu Bluetooth.

## Ricaricare gli Altoparlanti

Carica gli altoparlanti utilizzando il cavo di ricarica USB C da 2A, incluso nella confezione, e l'adattatore USB da 5V/2A.

L'indicatore della batteria lampeggiante indica che la ricarica è in corso; una volta che tutti e 4 gli indicatori della batteria diventano bianchi fissi, la batteria degli altoparlanti sarà carica. Sono necessarie circa 3,5 ore per caricare completamente gli altoparlanti.

# Contact Us



**Support Tickets** [avantree.com/submit-a-ticket](https://avantree.com/submit-a-ticket)

---



**Support Email** [support@avantree.com](mailto:support@avantree.com)

---



## Support Numbers

US	+1 800 232 2078	9am-6pm PST	Mon-Fri
CA	+1 800 232 2078	9am-6pm PST	Mon-Fri
UK	+44 208 068 2023	9am-6pm GMT	Mon-Sat
DE	+49 322 2109 7297	11am-9pm CET	Mon-Sat
FR	+33 17 634 0312	11am-9pm CET	Mon-Sat
IT	+39 069 4803 330	9am-6pm CET	Mon-Sat
ES	+34 93 1786 261	9am-6pm CET	Mon-Sat
AU	+61 2 8310 9897	11am-7pm AEST	Mon-Fri

---



**FAQ** [avantree.com/support/harmony](https://avantree.com/support/harmony)

---



**Video Guide** [avantree.com/harmony/video](https://avantree.com/harmony/video)